

## ELEGANTNÍ PÁNSKÉ HODINKY JEAN SILVER – RAPID



### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení našeho produktu – elegantních pánských hodinek Jean Silver Rapid. Premiové pánské hodinky Jean Silver jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou odolné vůči nárazům. Mají odvážný vzhled a kvalitní zpracování a jsou určeny pro muže se stylem. Jsme si jisti, že budete s naším produktem velmi spokojeni. Užijte si nošení svých nových hodinek!

#### **VLASTNOSTI:**

- \* Barva hodinek: kovově stříbrná
- \* Materiál hodinek: nerezová ocel
- \* Materiál pásku: kov
- \* Mechanismus: automatický, automatické natahování
- \* Průměr ciferníku: 4,6 cm
- \* Tloušťka hodinek: 1 cm;
- \* Tloušťka pásku: 2,2 cm
- \* Délka pásku: 22 cm
- Typ pásku: nastavitelná velikost

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

### 1. HODINKY ČISTĚTE CO NEJČASTĚJI

Vezměte měkký hadřík nebo leštící hadřík z mikrovlákn a otřete pásek a pouzdro pro odstranění nečistot a prachu. Nikdy nepoužívejte mýdlo a vodu. Molekuly mýdla se mohou dostat do opravdových malých prostor a vašim hodinkám to může uškodit.

### 2. VYHÝBEJTE SE MAGNETŮM

Umístění hodinek do blízkosti magnetu může nepříznivě ovlivnit jejich fungování.

### 3. HODINKY NEJSOU VODĚODOLNÉ

Hodinky nejsou voděodolné, zvládnou malé kapky vody, ale je nejlepší se vodě vyhnout

### 4. NENATAHUJTE HODINKY NA ZÁPĚSTÍ

Když se dostanete k natahovací korunce, zatímco máte hodinky na zápěstí, většina lidí nakloní stranu hodinek s korunkou nahoru. To vytvoří tlak na osičku a může dojít k jejímu ohnutí nebo zlomení. Natahování hodinek, zatímco jsou připevněny na ruce, namáhá mechaniku hodinek kvůli úhlu vaší ruky a osičky.

### 5. HODINKY SKLADUJTE V KRABÍČCE

Pokud hodinky nenosíte, je nejlepší je nechat uložené v krabičce, ve které přišly. Položením hodinek na stranu nebo na sklíčko může dojít k jejich poškrábání. Krabička od hodinek je vyrobena tak, aby udržela hodinky v bezpečí a poskytla jim ochranu.

### 6. VYVARUJTE SE DLOUHODOBĚMU VYSTAVENÍ SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ

Sluneční záření může způsobit vyblednutí barvy vašich hodinek. Nejlépe zabraňte tomu, aby byly vaše hodinky umístěny na přímém slunečním světle.

### 7. VYVARUJTE SE KONTAKTU S CHEMIKÁLIEMI

Čisticí prostředky, oleje, kolínská a parfém nejsou pro vaše hodinky dobré. Při nastříkání parfému nebo kolínské nechte hodinky před umístěním na zápěstí zcela oschnout. Vaše hodinky by měly být tou poslední věcí, kterou si na sebe berete, když se oblékáte (s výjimkou bundy). Při čištění hodinek nepoužívejte silné čisticí prostředky. Obvyčejné prostředky jsou lepší.

### 8. NIKDY NEOTVÍREJTE HODINKY SAMI

Nechte to na hodináři. Otevřením hodinek je může vystavit prachu, špíně a dalším částicím, které se mohou dostat do pohybového mechanismu. Je tedy lepší toto nechat na odborníkovi.

### 9. PŘEČTĚTE SI PŘÍRUČKU K HODINKÁM

## JAK VAŠE HODINKY NASTAVIT

Mechanické hodinky, poháněné samonatahovacím mechanismem (není třeba baterie).

Hodinky se natahují automaticky při nošení. Nicméně je budete muset manuálně znovu natáhnout, pokud je nějakou dobu nebudete nosit. Automatický pohyb ztrácí natažení, pokud nejsou hodinky nošené pravidelně.

### 1. Sundejte hodinky ze zápěstí.

Při nastavování hodinek je nemějte na sobě. Pokud budete mít hodinky na zápěstí, riskujete natažení hodinek z nepřírozeného úhlu, a tím může dojít k poškození vnitřních součástí a potenciálně i k uvolnění natahovací korunky. Pro správné natažení hodinek je sundejte ze zápěstí. Je důležité, abyste při manipulaci s osičkou hodinek byli opatrní. Osička je připojena k několika důležitým mechanismům uvnitř vašich hodinek, které nechcete rozbít.

### 2. Restartujte svoje hodinky tak, že s nimi zatřepete.

Automatický pohyb je podobný hodinkám s manuálním pohybem, až na to, že je poháněn rotorem, který udržuje energii hodinek. Chcete-li hodinky zapnout nebo je to již dlouho, co jste své mechanické hodinky nosili, budete je muset na pár sekund lehce pohoupat.

### 3. Nastavte čas.

Vytáhněte natahovací korunku a jemně jí otáčejte po směru hodinových ručiček (posunujte tlačítko dolů), až nastavíte správný čas. Pokud jste požadovaný čas překročili, netočte korunkou proti směru hodinových ručiček (točením nahoru), abyste se vrátili. Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček dojde k poškození hodinového strojku. Místo toho budete muset pokračovat v natáčení po směru hodinových ručiček, dokud se znovu nedostanete na správný čas.

### 7. Zatlačte korunku zpátky.

Stiskněte korunku zpět do své „nulové“ pozice u základny hodinek. Poté korunku zašroubujte, aby byla pod tlakem a vodotěsná.

**Varování: Hodinky fungují na vibracích, to znamená, že je musíte nosit pravidelně, aby nedošlo k jejich zastavení. Pokud je nenosíte déle než 24 hodin, hodinky se zastaví a začnou znovu fungovat, jakmile s nimi zatřepete.**

#### **Připomenutí:**

1. Před nošením odstraňte všechny fólie.
2. Držte prosím hodinky dál od magnetu, aby se zabránilo tomu, že přestanou fungovat.
3. Natáhněte prosím hodinky před každým použitím.

#### **Je špatně nechat mechanické hodinky zastavit?**

Není špatně nechat vaše automatické hodinky zastavit. Automatické hodinky jsou naprosto bezpečné, když se zastaví. To znamená, že pohyb již neprobíhá, protože je hnací síla zcela odvinuta. Až budete chtít hodinky příště nosit, stačí je natáhnout a můžete jít.