

STYLER MEN

Multifunktionaler Haarkamm Bartglätter



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Der Glättkamm STYLER MEN ist die erste beheizte Herren-Glättbürste, die ausschließlich dazu entwickelt wurde, Gesichtshaare mühelos zu glätten und ein weiches Finish zu erzielen. Der Haarglätter ist einfach zu verwenden und macht es Ihnen möglich, Ihre Frisur ganz einfach zu perfektionieren und Ihren Bart zu glätten. Steigern Sie Ihre Attraktivität und Ihr Selbstvertrauen durch ein sauberes und gepflegtes Aussehen mit Styler Men.

Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.

PAKET BEINHALTET:

- 1 x Multifunktionaler Haarkamm
- 1 x Kammzinkenaufsatz
- 1 x Benutzerhandbuch

ACHTUNG!

Sie können das Produkt nur verwenden, wenn die Kammzinken richtig befestigt sind!

PRODUKTDDETAILS

PRODUKTNR.	HS-9A
NOMINALSPANNUNG	110-220 V / 60 Hz
NENNLEISTUNG	60 W
UNGEFÄHRE TEMPERATUR	Der Kamm erreicht eine Temperatur von ca. 110-130°C
GRÖSSE:	26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm
HERSTELLUNGSORT	China
GEBRAUCH	Dieser Bartglätter ist für Männer mit verschiedenen Barttypen geeignet. Der Bartglätter ist auch mit allen verschiedenen Haartypen kompatibel. Egal, ob Sie den Bart kräuseln, glätten, voluminöser machen oder einfach nur bürsten wollen, all das können Sie mit diesem einzigen Gadget tun.

WARNHINWEISE

Um die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, darunter die folgenden:

HINWEIS:

- Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum verwendet wird und das Gerät nicht reibungslos läuft, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, eines elektrischen Schlags und von Verbrennungen. Bitte wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Die Kammzinken sollten immer am Hauptprodukt befestigt sein, da das Produkt sonst nicht verwendbar ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE BITTE LESEN UND VERSTEHEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE STYLER MEN BENUTZEN**UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN:**

1. Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Halten Sie das Gerät trocken und verwenden Sie es nicht im Badezimmer und in Feuchträumen.
3. Nicht während des Badens verwenden.
4. Stellen oder lagern Sie das Gerät so, dass es nicht herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken geraten kann.
5. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
6. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen wasserhaltigen Behältern.

WEITERE WARNUNGEN: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern:

1. Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Eine genaue Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
3. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten es nicht benutzen.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
5. Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zur

Durchsicht und Reparatur in ein Servicezentrum.

6. Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
7. Legen Sie das Gerät niemals auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett oder eine Couch, da dies zu Bränden führen kann.
7. Nicht im Freien oder an Orten verwenden, an denen Aerosol-(Sprüh-)Produkte zum Einsatz kommen oder Sauerstoff verabreicht wird.
8. Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
9. Diese Glättungsbürste wird bei Gebrauch heiß. Berühren Sie nicht die Augen und die nackte Haut mit den erhitzten Oberflächen.
10. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILE



1. Multifunktionaler Haarkamm Bartglätter

Die Bart- / Haarglättungsbürste ist leicht und tragbar und eignet sich für dringendes und schnelles Haarstyling. Für schöne Haare und einen gepflegten Bart auf Reisen oder zu Hause.

2. Kammzinken

Heizplattenabdeckung zur Vermeidung von Verbrennungen. Da der

Kammzinkenaufsatz die Heizplatte umhüllt, ist die Verwendung sicher.

3. Heizplatte

Sie heizt sich bis ca. 120°C auf, die optimale Temperatur für die Bartpflege.

4. Betriebsanzeigelampe

15 Sekunden Aufwärmzeit

EIN - rotes Licht leuchtet

AUS - rotes Licht ist aus

5. Ein/Aus-Schalter

Schalten Sie die Stromversorgung ein und aus

Drücken Sie ihn nach oben, um das Gerät einzuschalten

Drücken Sie ihn nach unten, um es auszuschalten

6. Stromkabel

INSTALLATIONSSCHRITTE



1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Lassen Sie es 15 Sekunden vorheizen und befestigen Sie den Kamm.
3. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob der Kamm fest eingerastet ist.
4. Warten Sie 1-3 Minuten, bis die optimale Temperatur von 120°C erreicht ist.
5. Viel Spaß bei der Benutzung.

GEBRAUCH

- Vergewissern Sie sich, dass sowohl Haare als auch Bart vollständig trocken sind, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.
- Der Kammaufsatz dient als Schutzverkleidung für die Heizplatte, um ein Verbrennen der Haare zu verhindern.

- Achten Sie auf die Temperatur, verwenden Sie das Gerät nicht zu nahe am Ohr oder an der Haut.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen einer Beschädigung gibt.
- Wenn Sie fertig sind, schalten Sie den Bartglätter aus, ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie bis er abgekühlt ist, bevor Sie ihn aufbewahren.

KÄMMEN DES BARTES

Bürsten Sie den Bart von der Wurzel bis zu den Enden durch, bis die gewünschte Glätte erreicht ist. Mehrmaliges Bürsten derselben Strähnen beschädigt das Haar nicht.

Um die Barthaare zu glätten, tragen Sie nach dem Duschen Bartöl auf, wenn Ihr Bart noch leicht feucht ist. Dadurch werden die Haare weicher und glatter.

Dieser Bartglätter ist für Männer mit verschiedenen Barttypen geeignet. Ob gelockt, dünn, dick, flach, gerade, lang oder kurz, der elektrische Bartkamm eignet sich hervorragend für Ihre Bedürfnisse.



KÄMMEN DER HAARE

- Streichen Sie das Seitenhaar glatt,
- Glätten Sie gelocktes Haar,
- Verleihen Sie den Haaren mehr Volumen

Vor Gebrauch: Kämmen Sie das Haar mit Ihrer normalen Bürste durch, damit es glatt und frei von Verfilzungen ist.

WICHTIG: Nur auf SAUBEREN, TROCKENEN Haaren anwenden! Nicht auf Haarverlängerungen oder Perücken verwenden, wenn Haarprodukte wie Gels, Cremes etc. verwendet werden.



Bürsten Sie das Haar von der Wurzel bis zu den Enden durch, bis die gewünschte Glätte erreicht ist. Kämmen Sie Ihr Haar von links und rechts und von vorne nach hinten. Mehrmaliges Bürsten derselben



Strähnen beschädigt das Haar nicht.

Richten Sie die Frisur nach Bedarf aus.

SEITENHAAR GLATT STREICHEN

1. Setzen Sie den Kammteil fest auf die Kopfhaut auf.
2. Kämmen Sie langsam nach unten (von oben nach unten), um ausreichend Wärme auf die Haarwurzel zu übertragen (bewegen Sie sich 0,5 cm pro Sekunde).
3. Tragen Sie das Stylingprodukt als Finish auf das abgeflachte Seitenhaar auf.



auf.

MEHR VOLUMEN FÜR DECKHAARE

1. Setzen Sie den Kammteil fest auf die Kopfhaut auf.
2. Kämmen Sie langsam von vorne nach hinten, um ausreichend Wärme auf die Haarwurzel zu übertragen (bewegen Sie sich 0,5 cm pro Sekunde).
3. Tragen Sie das Stylingprodukt als Finish auf das voluminöse Deckhaar

REINIGUNG UND WARTUNG

Verwenden Sie den Haarkamm STYLER MEN niemals unter Wasser und tauchen Sie ihn niemals ins Wasser. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn vor dem Reinigen abkühlen. Reinigen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch, um Rückstände oder Staub abzuwischen. Ein leicht feuchtes Tuch kann mit Vorsicht verwendet werden.

AUFBEWAHRUNG: Wenn Ihr STYLER MEN nicht in Gebrauch ist, lässt er sich leicht aufbewahren. Bitte stellen Sie sicher, dass er vor der Aufbewahrung vollständig abgekühlt ist. Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.

