

## JEAN SILVER – RAPID ELEGÁNS FÉRFI KARÓRA



### FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Jean Silver – Rapid elegáns férfi karórárt.

A Jean Silver prémium férfi karóra rozsdamentes acélból készült és ütésálló. Merész megjelenésű és minőségi kivitelezésű, stílusos férfiak számára készült. Biztosak vagyunk benne, hogy a termékkel nagyon elégedett lesz. Kívánjuk, hogy legyen élvezet új órájának viselése!

#### JELLEMZŐK:

- Az óra színe: fémes ezüst
- Az óra anyaga: rozsdamentes acél
- A szíj anyaga: fém
- Mechanizmus: automatikus, automatikus felhúzással
- Az óra átmérője: 4,6 cm
- Az óra vastagsága: 1 cm;
- A szíj vastagsága: 2,2 cm
- A szíj hossza: 22 cm
- A szíj típusa: állítható méretű

## ÓVINTÉZKEDÉSEK

### 1. TISZTÍTSA MEG AZ ÓRÁT, AMILYEN GYAKRAN CSAK LEHETSÉGES

Fogjon egy puha ruhát vagy mikroszálás törülköződőt, és törölje le a szíjat és az órát, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a port. A tisztításhoz soha ne használjon szappant és vizet. A szappan molekulái a legkisebb alkatrészekbe is bejutnak, nem tesznek jót az órának.

### 2. KERÜLJE A MÁGNESEKET

Az óra mágnes közelébe való helyezése hátrányosan befolyásolhatja az óra működését.

### 3. AZ ÓRA NEM VÍZÁLLÓ

Az óra nem vízálló, bár kis mennyiségű ráfröccsenő víznek ellennél, azonban a legjobb ezt elkerülni

### 4. NE FESZEGESSE AZ ÓRÁT A CSUKLÓJÁN

A legtöbb ember, amikor az óra a csuklóján van és a számlaphoz nyúl, megdönti azt. Ez nyomást gyakorol a szíjra, amely meghajolhat vagy eltörhet. Az óra feszegetése, miközben a karján van, nem tesz jót a mechanikájának a karja és a szíj által bezárt szög miatt.

### 5. AZ ÓRÁT DOBOZBAN TÁROLJA

Amikor nem viseli az órát, a legjobb, ha a dobozában tartja. Ha az órát az oldalára vagy az üvegre állítja, mindig fennáll a lehetősége, hogy az óra megkarcolódik. Az óradoboz azért készült, hogy az órát biztonságosan tárolhassa benne, és védelmet nyújtson.

### 6. AZ ÓRÁT NE TEGYE KI TARTÓSAN NAPPÉNYNEK

A napfény elhalványíthatja az óra színét. A legjobb, ha megakadályozza, hogy az órát közvetlen napfény érje.

### 7. KERÜLJE A VEGYSZEREKKEL VALÓ ÉRINTKEZÉST

A tisztítószer, az olajok, a kölni és a parfüm nem tesznek jót az órának. Parfüm vagy kölni permetezésekor hagyja a bőrén megszáradni, mielőtt az órát a csuklójára helyezi. Az órája legyen az utolsó, amit felvesz, amikor elkészült (a kabátja előtt). Az óra tisztításakor ne használjon erős tisztítószeret. Az egyszerűbb jobb.

### 8. SOHA NE NYISSA FEL AZ ÓRÁT

Bízza ezt egy szakértőre. Az óra felnyitásával por és egyéb szennyeződések juthatnak be, ezek befolyásolhatják a mechanikát, ezért a felnyitást és javítást bízza szakemberre.

### 9. OLVASSA EL AZ ÓRA KÉZIKÖNYVÉT

## AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Mechanikus, önfelhúzó óra (nincs szükség akkumulátorra).

Az automatikus óra önfelhúzó, amikor viseli azt. Azonban saját magának kell újra indítania, ha már egy ideje nem viselte. A felhúzás megszűnik, ha az órát nem viseli rendszeresen.

### 1. Vegye le az órát a csuklójáról.

Ne viselje az órát, amíg azt beállítja. Ha nem veszi le az órát, akkor azt kockáztathatja, hogy az órát rossz szögben húzza fel, ami károsítja a belső alkatrészeket és potenciálisan meglazítja a koronát. Vegye le az órát a csuklójáról, így megfelelően be tudja állítani. Fontos, hogy óvatosan kezelje az órát. A szár számos fontos mechanizmushoz kapcsolódik az órában, amelyek nagyon érzékenyek.

### 2. Rázza meg az órát, ezzel (újra) elindul.

Az automatikus óra hasonló a kézi felhúzású órához, kivéve, hogy azt egy rotor hajtja, amely fenntartja az óra energiáját. Az órája elindításához vagy újraindításához (ha már régen viselte az órát) néhány másodpercig könnyedén meg kell rázni azt.

### 3. Állítsa be az időt.

Húzza ki a koronát, és óvatosan forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba (görgesse lefelé a gombot), amíg be nem állítja a megfelelő időt. Ha túllépi a kívánt időt, ne fordítsa a koronát az óramutató

járásával ellentétes irányba (görgetés). A korona az óramutató járásával ellentétes irányba forgatása károsítja az órát. Folytassa az óramutató járásával megegyező irányba történő felhúzást, amíg ismét el nem éri a megfelelő időpontot.

### **7. Nyomja vissza a koronát.**

Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe, az óra tövének közelébe. Ezután tekerje lefele a koronát, így biztosítja, hogy nyomás- és vízálló legyen.

**Figyelmeztetés: Az óra remegésre működik, ez azt jelenti, hogy rendszeresen viselnie kell, hogy ne álljon meg. Ha 24 óránál hosszabb ideig nem viseli az órát, az leáll. Amint megrázza, újra működni fog.**

### **Emlékeztető:**

1. Kérjük, viselés előtt távolítsa el az összes filmréteget.
2. Kérjük, hogy a megállás elkerülése érdekében tartsa távol az órát mágnesről.
3. Kérjük, minden használat előtt húzza fel az órát.

### **Rossz, ha hagyjuk, hogy egy mechanikus óra megálljon?**

Nem rossz, ha hagyja, hogy az automatikus órája megálljon. Az automatikus órák tökéletesen biztonságosak, ha megállnak — vagyis ha leáll a mozgás, mert a főrugó teljesen laza. Csak húzza fel ismét a következő alkalommal, amikor viselni szeretné az órát, és már indulhat is.