

ISTRUZIONI PER L'USO CRICETO PARLANTE

- Togliete il coperchio sul fondo e inserite tre batteria AAA.
- Per accendere il criceto usate l'interruttore ON sul fondo del giocattolo.
- Il criceto e dotato di un registratore che ripeterà tutte le vostre parole (la registrazione dura fino a 6 secondi).
- Spegnete il criceto con l'interruttore OFF sul fondo del giocattolo.
- **ATTENZIONE:** Il giocattolo non è resistente all'acqua ne agli urti.