

## OROLOGIO DA UOMO ELEGANTE JEAN SILVER - RAPID



### MANUALE D'USO

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto: l'orologio da uomo elegante Jean Silver Rapid. L'orologio da uomo premium Jean Silver è realizzato in acciaio inossidabile ed è resistente agli urti. Ha un aspetto audace e una lavorazione di qualità per gli uomini con stile. Siamo sicuri che sarete molto soddisfatti del nostro prodotto. Godete del vostro nuovo orologio!

#### CARATTERISTICHE:

- Colore dell'orologio: argento metallico
- Materiale dell'orologio: acciaio inossidabile
- Materiale cinturino: metallo
- Meccanismo: automatico, a carica automatica
- Diametro dell'orologio: 4,6 cm
- Spessore dell'orologio: 1 cm;
- Spessore cinturino: 2,2 cm
- Lunghezza cinturino: 22 cm
- Tipo di cinturino: misura regolabile

## PRECAUZIONI

### 1. PULITE IL VOSTRO OROLOGIO IL PIÙ SPESSO POSSIBILE

Prendete un panno morbido o un panno in microfibra e pulite il cinturino e la custodia per rimuovere lo sporco o la polvere. Non usare mai acqua e sapone. Le molecole nel sapone possono intrudersi in spazi molto piccoli e non aiutano affatto il vostro orologio.

### 2. EVITATE MAGNETI

Posizionare l'orologio vicino a un magnete può influire negativamente sul funzionamento dell'orologio.

### 3. L'OROLOGIO NON È RESISTENTE ALL'ACQUA

L'orologio non è resistente all'acqua, può sopportare piccoli spruzzi d'acqua, ma è meglio evitarlo

### 4. NON CARICATE L'OROLOGIO SUL VOSTRO POLSO

Quando si accede alla corona mentre l'orologio è sul polso, molte persone inclinano verso l'alto il lato della corona dell'orologio. Ciò crea pressione sullo stelo e può piegarlo o romperlo. Caricare un orologio mentre è sul braccio mette a dura prova la meccanica dell'orologio a causa dell'angolazione del braccio e dello stelo.

### 5. CONSERVATE L'OROLOGIO IN SCATOLA

Quando non indossate l'orologio, è meglio tenerlo nella scatola in cui lo avete ricevuto. Impostando l'orologio su un lato o sul cristallo, c'è sempre la possibilità che l'orologio possa graffiarsi. La scatola dell'orologio è realizzata per proteggere l'orologio e offre protezione per l'orologio.

### 6. EVITATE L'ESPOSIZIONE ESTESA ALLA LUCE SOLARE

La luce del sole può sbiadire il colore sul vostro orologio. È meglio evitare che l'orologio venga esposto alla luce solare diretta.

### 7. EVITATE IL CONTATTO CON PRODOTTI CHIMICI

Prodotti per la pulizia, oli, acqua di colonia e profumo non fanno bene al vostro orologio. Quando si spruzza profumo o acqua di colonia, lasciate asciugare completamente prima di posizionare l'orologio al polso. L'orologio dovrebbe essere l'ultima cosa che vi mettete quando vi preparate (prima della giacca). Quando pulite l'orologio, non utilizzate detergenti potenti. I trattamenti semplici sono i migliori.

### 8. NON APRITE MAI IL VOSTRO OROLOGIO DA SOLI

Lasciate questo a un orologiaio. L'apertura dell'orologio può esporlo a polvere, sporco e altre particelle che possono entrare nel movimento, quindi è meglio lasciarlo a un professionista.

### 9. LEGGETE IL MANUALE D'USO DELL'OROLOGIO

## COME IMPOSTARE IL VOSTRO OROLOGIO

Orologio meccanico, alimentato a carica automatica (nessuna batteria necessaria).

Un orologio automatico si carica automaticamente quando lo indossate. Tuttavia, dovrete farlo funzionare di nuovo da soli se nell'ultimo tempo non lo avete indossato. Il movimento automatico perderà la carica se non viene indossato regolarmente.

### 1. Rimuovete l'orologio dal polso.

Non indossate l'orologio mentre lo state impostando. Se state indossando l'orologio, si rischia di piegare l'orologio ad un angolo scomodo e, a sua volta, danneggiare i componenti interni e potenzialmente allentare la corona. Togliete l'orologio dal polso per impostare correttamente la carica. È importante essere cauti quando si maneggia lo stelo dell'orologio. Lo stelo è collegato a diversi meccanismi importanti all'interno dell'orologio che non volete che si rompano.

### 2. (Ri)avviate l'orologio scuotendolo.

Il movimento automatico è simile a un orologio a movimento manuale, tranne per il fatto che è alimentato da

un rotore che mantiene l'energia dell'orologio. Per avviare il vostro orologio o se è passato molto tempo da quando avete indossato il vostro orologio meccanico, dovrete farlo oscillare leggermente per alcuni secondi.

### **3. Impostate l'ora.**

Estraete la corona e ruotate delicatamente la corona in senso orario (scorrete il pulsante verso il basso) fino a impostare l'ora corretta. Se superate l'ora desiderata, non ruotate la corona in senso antiorario (scorrendo verso l'alto) per tornare indietro. Ruotando la corona in senso antiorario si forza e si danneggia il movimento dell'orologio. Dovrete invece continuare a ruotare in senso orario fino a quando non tornate di nuovo all'ora corretta.

### **7. Spingete la corona di nuovo dentro.**

Spingete la corona nella sua posizione "zero" vicino alla base dell'orologio. Quindi avvitate la corona per assicurarsi che sia pressurizzata e a tenuta stagna.

**Avvertenza: L'orologio funziona su tremori, ciò significa che è necessario indossarlo regolarmente in modo che non si fermi. Se non lo indossate per più di 24 ore, l'orologio si fermerà e ricomincerà a funzionare non appena lo scuotete.**

**Nota:** 1. Si prega di staccare tutte le pellicole protettive prima di indossare l'orologio.

2. Si prega di tenere l'orologio lontano da magneti per evitare che l'orologio smetta di funzionare.

3. Si prega di caricare l'orologio prima di ogni utilizzo.

### **È male lasciare fermare un orologio meccanico?**

Non è male lasciare fermare il vostro orologio automatico. Gli orologi automatici sono perfettamente sicuri quando vengono fermati, vale a dire che il movimento non funziona più perché la molla principale è completamente srotolata. Basta caricare l'orologio di nuovo la prossima volta che lo indossate e siete a posto.