

ELEGANCKI ZEGAREK MĘSKI JEAN SILVER - RAPID



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu - eleganckiego zegarka męskiego Jean Silver Rapid. Wysokiej klasy zegarek męski Jean Silver wykonany został ze stali nierdzewnej i jest odporny na wstrząsy. Charakteryzuje się odważnym wyglądem i wysoką jakością wykonania dla mężczyzn z klasą. Jesteśmy pewni, że będziesz bardzo zadowolony z naszego produktu. Ciesz się z noszenia swojego nowego zegarka!

CHARAKTERYSTYKA:

- Kolor zegarka: srebro metaliczne
- Materiał zegarka: stal nierdzewna
- Materiał paska: metal
- Mechanizm: Automatyczny, automatyczne nakręcanie
- Średnica tarczy zegarka: 4,6 cm
- Grubość zegarka: 1 cm;
- Grubość paska: 2,2 cm
- Długość paska : 22 cm
- Rodzaj paska: regulowany rozmiar

ZASADY OSTROŻNOŚCI

1. CZYŚĆ ZEGAREK TAK CZĘSTO, JAK TO MOŻLIWE

Wytrzyj pasek i obudowę przy użyciu miękkiej szmatki lub ściereczki z mikrofibry, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenie lub kurz. Nigdy nie używaj do tego celu mydła i wody. Cząsteczki mydła mogą przenikać do bardzo małych przestrzeni, co może zaszkodzić zegarkowi.

2. UNIKAJ MAGNESÓW

Umieszczenie zegarka w pobliżu magnesu może negatywnie wpłynąć na jego działanie.

3. ZEGAREK NIE JEST WODOODPORNY

Zegarek nie jest wodoodporny. Niewielkie krople prawdopodobnie mu nie zaszkodzą, ale lepiej ich unikać.

4. NIE NAKRĘCAJ ZEGARKA NA NADGARSTKU

W celu dostania się do mechanizmu zegarka założonego na nadgarstku, większość ludzi przechyla tarczę zegarka zwróconego go góry. W takiej sytuacji naciska się na głowicę, która może się wygiąć lub złamać. Nakręcanie założonego zegarka powoduje nacisk na jego mechanizm, w wyniku nachylenia ręki i głowicy.

5. PRZECHOWUJ ZEGAREK W PUDEŁKU

Kiedy nie nosisz zegarka, najlepiej trzymać go w oryginalnym pudełku. Postawienie zegarka na boku lub na szybcie grozi jego zarysowaniem. Pudełko zegarka wykonane jest w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo i ochronę.

6. UNIKAJ DŁUGOTRWALEJ EKSPOZYCJI NA SŁOŃCU

Światło słoneczne może spowodować bladnięcie kolorów zegarka. Najlepiej jest chronić zegarek przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

7. UNIKAJ KONTAKTU Z CHEMIKALIAMI

Środki czyszczące, oleje, wody kolońskie i perfumy nie są dobre dla twojego zegarka. Podczas rozpylania perfum lub wody kolońskiej poczekaj aż całkowicie wyschną, zanim założysz zegarek na nadgarstku. Zegarek powinien być ostatnią rzeczą, którą zakładasz, kiedy przygotowujesz się do wyjścia (zaraz przed płaszczem). Podczas czyszczenia zegarka nie należy stosować silnych środków czyszczących. Im prostsze środki, tym lepiej.

8. NIGDY NIE OTWIERAJ ZEGARKA SAMODZIELNIE

Zostaw to zegarmistrzowi. Otwieranie zegarka może narazić go na działanie kurzu, brudu i innych cząstek, które mogą dostać się do mechanizmu, więc lepiej zostawić to w rękach specjalisty.

9. PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ZEGARKA

JAK USTAWIĆ ZEGAREK

Zegarek mechaniczny wyposażony jest w samonakręcanie (nie wymaga baterii).

Automatyczny zegarek nakręca się, kiedy go nosisz. Jednak należy uruchomić go na nowo, jeśli nie był noszony przez pewien czas. Automatyczny mechanizm przestanie się nakręcać, jeśli zegarek nie jest noszony regularnie.

1. Zdejmij zegarek z nadgarstka.

Nie zakładaj zegarka, kiedy go ustawiasz. Jeśli pozostawisz zegarek włączony, ryzykujesz jego nastawieniem pod nieodpowiednim kątem, co z kolei może uszkodzić elementy wewnętrzne i potencjalnie osłabić głowicę. Zdejmij zegarek z nadgarstka, aby go poprawnie nastawić. Ważne jest, aby ostrożnie posługiwać się pokrętkiem zegarka. Pokrętło jest połączone z kilkoma ważnymi mechanizmami wewnątrz zegarka, których nie chciałybyś uszkodzić.

2. Ponownie uruchom zegarek, potrząsając nim.

Zegarek wyposażony w automatyczny mechanizm jest podobny zegarka z mechanizmem ręcznym, ale różni się od niego tym, że jest zasilany rotorem, który utrzymuje energię zegarka. Aby uruchomić zegarek po raz

pierwszy, lub ponownie, po upływie dłuższego czasu od jego noszenia, należy przez kilka sekund lekko nim potrząsać .

3. Ustaw czas.

Wyciągnij głowicę i delikatnie przekręcaj ją w kierunku, zgodnym z ruchem wskazówek zegara (przewijanie przycisku w dół), aż ustawisz właściwy czas. Jeśli przegapiłeś odpowiedni czas, nie obracaj głowicy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (przewijanie w górę), aby wrócić. Obrócenie głowicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje nacisk i uszkodzenie mechanizmu zegara. Zamiast tego należy kontynuować nakręcanie w kierunku, zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu ponownego odnalezienia właściwego czasu.

7. Włóż głowicę z powrotem.

Dociśnij głowicę z powrotem do pozycji "zerowej" w pobliżu podstawy zegarka. Następnie przekręć głowicę w dół, aby upewnić się, że jest ona dobrze dociśnięta i szczelna.

Uwaga: Zegarek działa za pomocą wstrząsów, co oznacza, że musisz nosić go regularnie, aby się nie zatrzymał. Jeśli nie nosisz go przez ponad 24 godziny, zegarek zatrzyma się i zacznie działać na nowo, jak tylko nim potrząsniesz.

Przypomnienie:

1. Przed założeniem zegarka należy usunąć wszystkie folie.
2. Należy trzymać zegarek z dala od magnesu, aby uniknąć jego awarii.
3. Należy potrząsnąć zegarkiem przed każdym użyciem.

Czy należy unikać zatrzymywania się mechanicznego zegarka?

Pozwolenie automatycznemu zegarkowi na zatrzymanie nie jest złe. Automatyczny zegarek jest całkowicie bezpieczny podczas spoczynku, w trakcie którego mechanizm nie działa z powodu całkowitego poluzowania sprężyny głównej. Wystarczy, że potrząsniesz zegarkiem przed każdym jego założeniem i gotowe.