

**KRTAČA NA VROČ ZRAK 2V1:
SUŠILNIK IN OBLIKOVALEC LAS STYLOOM**



NAVODILA ZA UPORABO

Št. Modela: 5250

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za nakup krtače 2v1: Sušilnik in oblikovalec las Styloom. Zdaj lahko posušite in oblikujete pričesko takoj, hkrati pa ne poškodujete svojih las. Tri prilagodljive nastavitve vročine zagotavljajo natančno oblikovanje glede na vaš tip in dolžino las, ter poskrbijo, da dosežete popoln končni rezultat.

Ta priročnik vsebuje varnostna navodila in pomembne nasvete za uporabo in nego vaše nove krtače Styloom.

PAKET VSEBUJE:

1 x krtača na vroč zrak
1 x navodila za uporabo

LASTNOSTI IN PREDNOSTI;

- Turmalinska tehnologija negativnih ionov za zdrave lase
- Ultra lahka
- Miren in zmogljiv 1000 vatni motor
- 60% hitrejši čas sušenja
- 3 hitrosti sušenja
- Keramični grelec

TEHNIČNE LASTNOSTI

Material: ABS, keramika

Teža: 0,60 kg

Napetost: 110V-240 V

Moč: 1000 W

Dolžina kabla: 160 cm

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA:

Za pravilno in varno uporabo naprave je zelo pomembno, da uporabnik pred uporabo natančno prebere spodnja navodila. Prosimo, da varno shranite to navodilo za nadaljnjo uporabo.

- Področje krtače/ščetin se zelo segreje. KO JE NAPRAVA VKLJUČENA SE VROČIH POVRŠIN NE DOTIKAJTE.
- Če je naprava priključena na električno vtičnico, je nikoli ne puščajte brez nadzora. Kadar se napravo uporablja v bližini otrok ali oseb s posebnimi potrebami je potreben skrben nadzor.
- Hranite izven dosega otrok.
- Naprave ne uporabljajte, če ste po vizualnem pregledu ugotovili, da je ta počena ali kakorkoli drugače poškodovana.
- Naprave ne uporabljajte, če je ta pokvarjena ali pa je poškodovan napajalni kabel. Če naprava ne deluje pravilno, najprej preverite napajalni kabel in nato še, če je vaše električno omrežje vključeno. V napravo ne posegajte. Kontaktirajte pooblaščenega prodajalca, da vam izdelek zamenja.
- Naprave NIKOLI ne uporabljajte v vodi ali katerikoli drugi tekočini.
- Naprave NIKOLI ne uporabljajte v bližini kadi, tuša, posod z vodo ali kateremkoli drugem vlažnem prostoru. Naprave nikoli ne uporabljajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Nikoli ne segajte po električnih napravah, ki so padle v vodo. Izklopite električni tok z varovalko ali glavnim stikalom na električni omarici in šele nato napravo izključite iz električne vtičnice.
- Krtače na vroč zrak ne uporabljajte v bližini aerosolnih izdelkov, izdelkov za pršenje ali drugih toaletnih pripomočkov.
- Med uporabo krtače bodite vedno previdni, da se ne opečete.
- Kadar naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Napravo vedno uporabljajte izključno za to čemur je namenjena.
- Naprave ne uporabljajte s pretvornikom napetosti.
- Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena in popolnoma ohlajena.

- Naša električna naprava ima vgrajeno vtičnico GFCI. Če se vaša naprava ne more vklopiti, preverite gumb za ponastavitev GFCI in če je potrebno tudi vtič DFCI.
- Naprave NIKOLI ne uporabljajte brez zadnjega filtra.
- NIKOLI ne blokirajte zračne odprtine naprave in naprave ne postavljajte v bližino mehke ali na mehko površino, ki lahko blokira odprtine.
- NIKOLI ne uporabljajte naprave, ki je ostala na prostem, ali pa je bila potopljena v vodo.
- Vročega zraka nikoli ne usmerjajte proti očem.
- Če je vaša krtača opremljena z nastavki, pred nameščanjem in odstranjevanjem nastavkov, vedno počakajte, da se naprava ohladi.
- Za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje teh navodil ali drugačna nepravilna uporaba ali nepravilno ravnanje z napravo ne prevzemamo nobene odgovornosti.

SESTAVNI DELI NAPRAVE



1. Hladna konica
2. Neodstranljiva glava krtače
3. Inovativne zračne odprtine
4. Lahek ergonomski ročaj
5. Več nastavitev toplote
6. Profesionalni vrtljiv kabel

NAVODILA ZA UPORABO:

- Pred vklopom krtače 2v1 Styloom na električno omrežje se prepričajte, da dovoljena napetost na izdelku ustreza lokalni omrežni napetosti.
- Krtača je opremljena s tremi nastavitvami hitrosti; nizka (low), srednja (middle) in visoka (high). Kot splošno vodilo uporabite visoko hitrost za sušenje gostejših las, srednjo hitrost za tanjše lase in natančnejši nadzor pri oblikovanju. Nizko hitrost zraka pa uporabite na koncu za utrditev pričeske.
- Lase pričnite sušiti na zadnji strani glave in se pomikajte proti sprednjemu delu.
- Pazite, da vročega zraka ne usmerjate le v en predel, temveč ga enakomerno porazdelite. Na enem pramenu las se ne zadržujte predolgo.
- BODITE PREVIDNI: začnite z nizko nastavitvijo, da preverite temperaturo za vaše lasišče.
- OPOMBA: V prvih nekaj minutah uporabe lahko zaznate dim in rahel vonj. To je običajen pojav, ki bo hitro izginil. Zagotovite ustrezno prezračevanje območja.

Uporaba:

1. Lase osušite z brisačo.
2. Lase ločite na več sekcij in jih spnite s sponkami za lase.
3. Za nemoteno sušenje, krtačo namestite blizu korena las in krtačite navzdol proti konicam.
4. Izognite se pregrevanju naprave. Začnite z nizko nastavitvijo, da preverite primerno temperaturo za vaše lasišče.
5. Iz higienskih razlogov, krtačo uporabljajte na čistih laseh.
6. Krtače nikoli ne spirajte pod vodo.





Prosimo upoštevajte, da oznaka označuje toploto in ne hitrosti pihanja zraka!

NASVETI ZA OBLIKOVANJE:

Za hitrejšo sušenje: lase ovijte in osušite z brisačo, da odstranite odvečno vodo. Nato za doseganje najboljših rezultatov lase razčešite z glavnikom.

Za lažje oblikovanje: lase ločite na več pramenov in jih spnite z lasnimi sponkami

Za doseganje volumna las: krtačo držite blizu lasišča in jo nato zavrtite proti konicam.

Za doseganje gladkih ravnih las: s krtačko enakomerno drsite proti konicam.

Za doseganje skodranih konic: krtačo položite POD lasne konice in zadržite 2 do 3 sekunde preden krtačo obrnete.

Za doseganje kodrov oblikovanih navzven: krtačo položite čez lasne konice in zadržite 2 do 3 sekunde, preden krtačo zasukate navzven.

NASVET: zaščitite lase pred vročino! Priporočamo, da na lase tik pred uporabo krtače Styloom nanesete zaščitni sprej proti toploti in tako lase zaščitite pred poškodbami zaradi termo-oblikovanja las, zmanjšajte število razdvojenih las ter povečajte sijaj.



NEGA IN VZDRŽEVANJE:

- Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- Občasno preverite odprtine za dovod zraka na zadnji strani krtače ter odstranite morebitne nakopičene smeti kot so prah, mucke, lasje, ipd, saj lahko zmanjšajo pretok zraka in/ali poškodujejo napravo.
- Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte naslednjih kemikalij;
- razredčila, bencina, alkohola ali katerih koli drugih vnetljivih kemikalij
- Napajalnega kabla ne ovijajte okoli aparata. To lahko povzroči obrabo kabla.
- Za čiščenje uporabite mehko suho krpo

O GARANCIJI:

Izdelki so izdelani po najvišjih standardih. Če jih boste uporabljali v skladu z navodili v tem priročniku, vam zagotavljamo vrhunsko delovanje.

Ker so naši izdelki v 2-letni garanciji, se, če imate kakršno koli težavo, obrnite na nas in odgovorili vam bomo ob prvi priložnosti.





Pravilno odlaganje odpadkov

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadke po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.