

SMOOTHER

Električni lupilec sadja in zelenjave



NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Električni lupilec sadja je odlična naprava za lupljenje, ki z gladkim in hitrim gibanjem olupi kožo krompirja, zelenjave in sadja! Je rešitelj tistih, ki ne marajo lupljenja. Lupilec sadja je močan pomočnik v vsaki kuhinji.



Pred uporabo naprave preberite navodila in jih hranite za nadaljnjo uporabo.

PAKET VSEBUJE:

1 x osnovna enota

3 x glava z rezili: Ena je že nameščena na strojček, drugi dve pa sta shranjeni na dnu naprave

1 x koničasti pripomoček za lupljenje (shranjeno v podnožje naprave)

1 x Navodila za uporabo

SPECIFIKACIJE

Napetost:

- 4 x AA baterije (Baterije niso priložene)
- AC100-240V, DC6V 500mA (adapter ni priložen)

Frekvenca: 50/60Hz

Moč: 3W

Material: ABS, Nerjaveče jeklo

Primerno za: lupljenje sladkega krompirja, krompirja, paradižnika, bučk, jabolk, hrušk, pomaranč, limon, manga, kivija, kumar, redkev, papaje. Primerno tudi za drugo trdo sadje in zelenjavo z gladko lupino.

POMEBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Pri uporabi električnih naprav je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ki vključujejo tudi spodnje:

- Preberite vsa navodila.
- Pred uporabo odstranite vse vrečke in embalažo iz naprave.
- Pred uporabo se prepričajte, da je naprava temeljito očiščena.
- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe.
- Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Izogibajte se stiku s premičnimi deli.
- Da bi zmanjšali tveganje za telesne poškodbe in / ali poškodbe naprave, med uporabo ne postavljajte rok, las, oblačil ali drugih predmetov v bližino rezila lupilnika.
- Naprave ne uporabljajte na prostem ali v komercialne namene.

- Med uporabo naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Vedno se prepričajte, da je uporabljena napetost v skladu z nazivno napetostjo lupilnika.
- Med uporabo naprave ne odstranjajte nobenih delov naprave.
- Kadar uporabljate kakršne koli podaljševalne kable, se prepričajte, da je električna moč žice združljiva z lupilnikom.
- Naprave nikoli ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo izklopite in prenehajte uporabljati, dokler se težava ne odpravi.
- Naprave ne postavljajte na ali v bližino gorilnika za vroč plin, vročega električnega gorilnika ali v ogrevane peči.
- Ne uporabljajte priključkov, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča, saj lahko pride do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
- Pazljivo ravnajte z rezili, saj so ta ostra in lahko povzročijo poškodbe.
- Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe naprave.
- Naprave ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan.
- Nepravilna uporaba lupilnika lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.
- Motorne enote nikoli ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino; obrišite jo zgolj z vlažno krpo.
- Vse komponente, ki so priložene lupilniku, so združljive samo s tem izdelkom. Ne uporabljajte teh delov na drugih podobnih izdelkih.
- Napravo pred montažo, demontažo, čiščenjem in shranjevanjem vedno izklopite.

SHRANITE NAVODILA

FCC OPOZORILO: Vse spremembe ali modifikacije, ki jih izrecno ni odobrila oseba, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za upravljanje te opreme.

SESTAVNI DELI NAPRAVE

1. Podporni drog
2. Vpenjalna roka
3. Lupilna roka
4. Ročica za nastavitev višine
5. Gumb za vklop/izklop
6. Sprostitev rezila
7. Držalo rezila
8. Vrteči zobci
9. Motorna enota
10. Predel za shranjevanje rezila
11. Predel za baterije (*baterije niso vključene*)
12. Vhod za napajanje
13. Napajalni adapter (ni vključen)
14. Pripomoček za luščenje
15. Rezila za lupljenje



PRED UPORABO

Pred montažo in uporabo očistite lupilnik in vse njegove sestavne dele. Ne dotikajte se rezila lupilca, saj je oster in lahko povzroči poškodbe.

- **Opozorila o baterijah & informacije o odlaganju**
 - Za najboljše rezultate uporabljajte alkalne baterije tipa AA.
 - V izdelek namestite samo nove baterije iste vrste.

- Če baterij ne vstavite v pravilno polariteto, kot je navedeno v predelu za baterije, lahko to skrajša življenjsko dobo baterij ali povzroči puščanje baterij.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljikovo-cinkovih) ali polnilnih (nikljevih kadmijevih) ali (nikljevih kovin hidridov) baterij.
- Ne odlagajte baterij v ogenj.
- Baterije je treba reciklirati ali odstraniti v skladu z državnimi in lokalnimi smernicami.

- **Upravljanje lupilca**

1. **Delovanje baterije**

Predalček za baterije je nameščen v podstavku naprave. Prepričajte se, da so baterije pravilno nameščene, saj se v nasprotnem primeru lupilnik ne bo vklopil.

Preskusite lupilnik tako, da dvignete lupilno roko na vrh podpornega droga in pritisnete gumb za vklop / izklop.



Tip baterije: AA

Količina baterij: 4 (*baterije niso vključene*)

2. **Napajalni adapter**



Napajalni kabel



Odprtina za napajanje

Lupilnik se lahko uporablja tudi kot kabelski aparat (brez baterij) z napajalnikom (ni priložen).

UPORABA NAPRAVE

Pred montažo in uporabo očistite lupilnik in vse njegove sestavne dele. Ne dotikajte se rezila lupilca, saj je oster in lahko povzroči poškodbe



1. Lupilnik postavite na čisto in stabilno površino. Preverite, ali je gumb za vklop / izklop v položaju »Izklopljeno«. Vstavite 4 baterije AA v predel za baterije, ki se nahaja na dnu lupilnika ali pa priključite napajalnik.



2. Sadje ali zelenjavo namestite na sredo vrtečih se zobcev. Sadež nežno pritisnite navzdol, tako, da ostane trdno na svojem mestu.



3. Pritrdilno roko spustite na sadje ali zelenjavo in konico vstavite v sadež (ravno toliko, da se konica pritrdi v sadež).

4. Z ročico za nastavitev višine namestite lupilno roko nad sadež. Ne dotikajte se rezila lupilca, saj je oster in lahko povzroči poškodbe.



5. Vključite lupilnik s pritiskom gumba za vklop / izklop. Lupilniku omogočite, da kožo olupljuje v enem gladkem in neprekinjenem zavoju. Ko lupilna roka doseže dno sadeža, se lupilnik samodejno ustavi. Ko lupilno roko privzdignete, se bo lupilnik ponovno samodejno zagnal.



6. Dvignite vpenjalno roko in odstranite olupljeno sadje ali zelenjavo iz vrtečih se zobcev.



POZOR: Ko lupilno roko privzdignete, se lupilnik samodejno ponovno zažene. Če želite popolnoma izklopiti električni lupilnik, preprosto dvignite lupilno roko in pritisnite gumb za vklop / izklop.

O POMNIK



Električni lupilnik ne more olupiti skrajnih koncev sadeža. Kot pomoč uporabite spodnje čistilno rezilo.



Pripomoček za
lupljenje na dnu
naprave

Očistite preostalo
lupino

Očistite morebitne
ostanke lupin ali
popke

MENJAVA REZIL

Rezila lupilca so zasnovana za gladko in enostavno lupljenje. Ko rezilo preskoči, se zatakne ali se močno zamaši, ga boste morda morali zamenjati z enim od priloženih nadomestnih rezil.



1. Prepričajte se, da je lupilnik izklopljen. Napravo obrnite na glavo in odprite predel za shranjevanje rezil, ki se nahaja v podnožju motorne enote. Vzemite enega od dodatnih rezil.



2. Z lupilne roke odstranite držalo rezila. To storite tako, da stisnete zatič držala skupaj, ter ga povlečete stran od podpornega droga.



3. Odstranite rabljeno rezilo tako, da ga z držala potisnete navzgor.

Opomba: Preden se dotaknete ali odstranjujete rezilo lupilnika, lupilnik vedno izklopite. Pri rokovanju z rezilom se nikoli ne dotikajte samega rezila; namesto tega ga držite za rdečo osnovo.



4. Položite sivo držalo rezila in rdeče rezilo lupilnika položite navzdol tako, kot je prikazano. Majhna zatiča v držalu rezila morata biti usmerjena navzgor.



5. Novo rezilo poravnajte z robovi na držalu rezila, nato pa rezilo potisnite na držalo, tako, da se trdno zaskoči. Pred nadaljevanjem se prepričajte, da je rezilo pravilno pritrjeno na držalo rezila.



6. Če želite držalo rezila ponovno pritrditi, ga potisnite nazaj v režo na koncu lupilne roke.

VZDRŽEVANJE

Motorne enote nikoli ne pomakajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Pred čiščenjem lupilnika odstranite baterije ali napajalnik.

OPOZORILO: NAPRAVE NIKOLI NE POMAKAJTE V VODO ALI KATEROKOLI TEKOČINO. NAPRAVA NI VARNA ZA UPORABO V POMIVALNEM STROJU.

RAZSTAVLJANJE IN ČIŠČENJE

1. Pred čiščenjem izklopite lupilnik.
2. Z lupilne roke odklopite držalo rezila. Iz držala varno odstranite rezilo lupilca.
3. Rezilo lupilnika in držalo operemo v topli, milni vodi. S prsti se ne dotikajte rezila iz nerjavečega jekla. Če želite odstraniti ostanke lupin, rezilo previdno očistite s krtačko.
4. Motorno enoto, vrtljive se zobce in vpenjalno roko obrišite z vlažno krpo.
5. Rezilo namestite na držalo in ga pritrdite nazaj na lupilno roko.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.