

INTELIGENTNÉ HODINKY ATLANTIS



NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

V inteligentných hodinkách Atlantis sa spája najmodernejšia dotyková technológia, množstvo smartfónových funkcií a užitočné aplikácie a k tomu ich máte vždy k dispozícii. Sú koncipované s úmyslom sprevádzať vás na každom kroku.

Balenie obsahuje:

1 x inteligentné hodinky s ochranným filmom

1 USB nabíjačka

1 x návod na použitie

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Hlavné funkcie : zobrazenie času, oznamovanie hovorov, budík, SPRÁVY a ďalšie oznámenia pomocou ľahkého vibrovania alebo zvukového signálu, merajú srdcový rytmus a krvný kyslík, počítanie krokov, upozornia vás na dlhé sedenie, merajú kvalitu spánku, prijímajú SMS upozornenia, Facebook, Twitter, ...

Kompatibilné: so smartfónom prostredníctvom funkcie Bluetooth a aplikáciu Da Fit.

Vodovzdornosť: IP67 *

* IP67 znamená úplnú ochranu pred časticami prachu, kvapkám vody aj potu a ponoreniu do vody medzi 15 cm a 1 m

UPOZORNENIA

1. Návod na použitie obsahuje funkcie produktu, spôsoby použitia a prevádzkové postupy. Prečítajte si ho pozorne, aby ste dosiahli najlepšie výsledky a predišli zbytočným škodám. Prosím, svojvoľne nemeňte príslušenstvo produktu a nezoberajte ho sami, pretože v takom prípade sa na produkt už nevzťahuje záruka.
2. Určené na použitie so zariadeniami so systémom Android 4.4 alebo iOS 8.0 a novšími, ktoré podporujú Bluetooth 4.0.
3. Pri prvom použití inteligentných hodienok pripojte nabíjačku, aby ste aktivovali náramok.
4. **Pripojenie cez Bluetooth:**
 - 1) skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth na mobilnom telefóne a či je zapnutý náramok,
 - 2) počas vyhľadávania Bluetooth sa uistite, že náramok nie je spárovaný s inými účtami,
 - 3) počas vyhľadávania Bluetooth sa uistite, že náramok a mobilný telefón sú k sebe čo najbližšie.
5. Ak náramok nedostane push notifikáciu, ubezpečte sa, že Da Fit beží na pozadí, a že sú zapnuté notifikácie (je potrebné zapnúť aj sprievodnú funkciu).
6. Ak údaje o cvičení, spánku a srdcovom rytme nie sú synchronizované s APK, skúste Bluetooth odpojiť a znova sa pripojiť.
7. Pred spárovaním náramku s iným účtom ho musíte odpojiť od aktuálne spárovaného účtu.
8. Ak náramok nemožno zapnúť/osvetliť, pripojte ho k nabíjačke.
9. Ak hodinky nereagujú na dotyk uprostred, dotknite sa obrazovky v ľavej časti, efekt bude lepší.
10. Prosíme, aby ste hodinky neporovnávali s medicínskym vybavením, nie sú zdravotníckym prístrojom.
11. Pred použitím naskenujte QR kód v príručke, aby ste si stiahli aplikáciu a pripojili ju k hodinkám.
12. Pre používateľov systému Android: Je dôležité v aplikácii vždy autorizovať prístup ku všetkým funkciám telefónu a nikdy ich nepozastavovať.
13. Je dôležité telefón prvý krát nabíjať 2-3 hodiny.

Tento prístroj obsahuje elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť zranenie, ak nie sú správne používané. Napríklad dlhodobý kontakt s pokožkou môže u niektorých používateľov prispieť k alergiám. Pre zníženie podráždenia pokožky si prečítajte bezpečnostné pokyny na nasledujúcich stranách, aby ste zaistili správne používanie a starostlivosť.

- Počas nabíjania nevystavujte zariadenie tekutinám, vlhkosti alebo dažďu; nenabíjajte zariadenie, ak je mokré, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.
- Udržujte svoje zariadenie čisté a suché. Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.
- Ak máte akékoľvek diagnózy, ktoré by mohli byť ovplyvnené používaním tohto zariadenia, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom.
- Nenoste ho príliš na tesno. Ak je váš prístroj horúci alebo teplý alebo ak spôsobuje podráždenie alebo nepríjemné pocity na pokožke, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho lekára.
- Nevystavujte zariadenie extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sporáky, sviečky alebo krby.
- Tento produkt NIE JE hračkou - nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám sa s ním hrať. Výrobok skladujte vždy mimo dosahu detí. Samotné zariadenia alebo veľa malých častí, ktoré obsahujú, môžu pri požití spôsobiť zadusenie.
- Nikdy sa nepokúšajte násilne stláčať, otvárať, opravovať alebo rozoberať, alebo inak zneužívať toto zariadenie. Ak tak urobíte, bude to mať za následok neplatnosť záruky a môžete tak spôsobiť riziko úrazu.
- Nepoužívajte zariadenie v saune alebo parnej miestnosti.
- Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s ostrými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť škrabance a poškodenie.
- Zbavujte sa tohoto zariadenia, batérie a jeho obalu v súlade s miestnymi predpismi.
- Nekontrolujte upozornenia, ani žiadne informácie na displeji zariadenia počas jazdy alebo v iných situáciách, kde by rozptýlenie mohlo spôsobiť zranenie alebo nebezpečnú situáciu. Pri cvičení majte vždy na pamäti prostredie, v ktorom sa nachádzate.
- Zariadenie ani batérie NEDEMONTUJTE, neupravujte, neprerábajte, neprepichujte ani nepoškodzujte.
- NEVYBERAJTE a ani sa nepokúšajte vybrať batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- NEVYSTAVUJTE zariadenie ani batérie ohňu, explóziám ani inému nebezpečenstvu.
- Ak máte kardiostimulátor alebo iné interné elektronické zariadenie, pred použitím snímača srdcovej frekvencie sa poraďte so svojim lekárom.
- Optický monitor srdcovej frekvencie zápalia vyžaruje zelené svetlo a občas bliká. Ak máte epilepsiu alebo ste citliví na blikajúce svetlo, konzultujte používanie so svojim lekárom.
- Prístroj, príslušenstvo, monitor srdcového rytmu a súvisiace údaje sú určené na použitie iba na rekreačné účely a nie na lekárske účely, a nie sú určené na diagnostikovanie, monitorovanie, zmiernenie, liečenie alebo prevenciu akýchkoľvek chorôb alebo diagnóz.
- Hodnoty srdcovej frekvencie sú iba informačné a za následky chybných meraní nie je neprijímaná žiadna zodpovednosť. Aj keď technológia optického snímača srdcového rytmu zápalia zvyčajne poskytuje najlepší odhad srdcovej frekvencie používateľa, pri

tejto technológii existujú určité obmedzenia, ktoré môžu spôsobiť, že niektoré údaje srdcovej frekvencie budú za určitých okolností nepresné, potenciálne ovplyvnené fyzickými vlastnosťami používateľa, priliehavosťou zariadenia a typom a intenzitou činnosti.

- Inteligentné hodinky sa spoliehajú na senzory, ktoré sledujú váš pohyb a ďalšie metriky. Údaje a informácie poskytované týmito zariadeniami majú slúžiť ako presný odhad vašej sledovanej aktivity a metrík, ale nemusia byť úplne presné vrátane údajov o krokoch, spánku, vzdialenosti, srdcovej frekvencii a kalóriách.
- Ak máte ekzém, alergie alebo astmu, je pravdepodobnejšie, že pri používaní nositeľného zariadenia zaznamenáte podráždenie pokožky alebo alergie.
- Či sa vás vyššie uvedené okolnosti týkajú alebo nie, ak začnete pociťovať nepríjemné pocity alebo podráždenie pokožky na zápästí, zariadenie z pokožky odstráňte. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 2 až 3 dni, aj keď sa zariadenie nepoužíva, kontaktujte svojho lekára.
- Ak sa pri nosení inteligentných hodínok potíte dlhšie ako dve hodiny, očistite a vysušte remienok aj zápästie, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
- Dlhšie trenie a tlak môžu pokožku podráždiť, takže nechajte zápästiu vydýchnuť tak, že po dlhšom nosení si hodinky na jednu hodinu dáte dole.
- Pravidelne čistite zápästie aj inteligentné hodinky, najmä po potení pri cvičení alebo po vystavení látkam, ako sú mydlo alebo saponát, ktoré sa môžu zachytávať na vnútornú stranu sledovača.
- Zatiaľ čo inteligentné hodinky sú odolné proti vode, nie je dobré, aby vaša pokožka bola vystavovaná mokrému remienku.

PRVÉ POUŽITIE:

Nainštalujte si do svojho telefónu aplikáciu Da Fit.

1. **Stiahnite si aplikáciu z Android Play Store alebo Apple App Store:** Na Android smartfóne alebo iPhone navštívte váš Play/App Store, kde si stiahnete aplikáciu **Da Fit**. Túto aplikáciu budete potrebovať na synchronizáciu údajov s inteligentnými hodinami.

LOGO APLIKÁCIE:




2. Môžete si ju tiež stiahnuť pomocou QR kódu; stačí naskenovať kód nižšie



Pripojte inteligentné hodinky k smartfónu

Skontrolujte, či je na vašom smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth.

Spustite aplikáciu Da Fit vo svojom smartfóne. Ťuknutím na ikonu hodinek a výberom vašich inteligentných hodinek ich pripojíte. Zvyčajne sa zobrazujú ako „S01“. Ťuknutím na názov prepojíte hodinky s telefónom. Nie je potrebné žiadne heslo. V hornej časti obrazovky sa zobrazí „Pripojené“ spolu so zobrazením úrovne batérie vašich inteligentných hodinek.



Čas, kroky, srdcová frekvencia atď. sa automaticky synchronizujú.

UPOZORNENIE:

Za týchto troch podmienok aplikácia náramok nenájde:

1. rozhranie Bluetooth je v telefóne vypnuté,
2. náramok je pripojený k inému mobilnému telefónu,
3. hodinky a telefón sú už spárované pomocou rozhrania Bluetooth z nastavenia mobilného telefónu.

ZAPNUTIE hodinek

Keď sú vaše hodinky VYPNUTÉ, jednoducho ich zapnete **dlhším, niekoľko sekundovým stlačením kdekolvek** na obrazovke. Ak sa obrazovka ani po niekoľkých sekundách nezapne, nabite hodinky pomocou dodanej nabíjačky USB.

VYPNUTIE hodinek

Ak chcete hodinky vypnúť, **stlačte ikonu vypnutia**. Na ikonu prejdete posunutím prstom doľava.

NABÍJANIE HODINEK

Port USB pripojte k počítaču alebo k adaptéru zo smartfónu. Teraz umiestnite svoje inteligentné hodinky na nabíjačku tak, aby kóličky boli umiestnené na kóličkoch, ako je to znázornené na obrázku.



Poznámka: Skontrolujte, či sú kóličky na nabíjačke správne umiestnené. Keď sa hodinky správne nabíjajú, mala by sa vám zobrazíť animácia nabíjania. Keď sa náramok nabíja, zobrazí sa ikona úrovne nabitia batérie. Keď je batéria plná, symbol batérie na obrazovke je plný.



SPRÁVNA NAVIGÁCIA

Tieto inteligentné hodinky majú plne dotykovú obrazovku. Ak chcete spustiť menu s ponukou hodín, jednoducho potiahnite na obrazovke doľava. Ťuknutím na požadovanú ikonu vstúpite do funkcií.

Zdvihnutím ruky sa obrazovka rozjasní: zdvihnite ruku tak, aby náramok smeroval dovnútra smerom k prednej časti ruky a obrazovka sa rozjasní.

NASTAVENIA A FUNKCIE

Jazyk

Ak chcete nastaviť jazyk, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodín**, vyberte položku **Iné (Others)** a potom položku **Jazyk (Language)**. Môžete si vybrať z jazykov ako angličtina, čínština, francúzština, španielčina, taliančina, portugálčina a ďalších.

Časové formáty (12 hodín alebo 24 hodín)

Ak chcete nastaviť čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodín**, vyberte položku **Iné (Others)** a potom **Časové formáty (Time Formats)**. Následne môžete prepínať medzi **12-hodinovým** a **24-hodinovým** formátom.

Jednotky vzdialenosti (stopy alebo metre)

Ak chcete nastaviť metrické/britské jednotky, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodín**, vyberte položku **Iné (Others)** a potom **Jednotky vzdialenosti (Unit Format)**. Následne môžete prepínať medzi **metrickými (metric)** a **britskými (imperial)**.

Nastavenie teploty (Fahrenheit/Celcius)

Ak chcete nastaviť Celziovu alebo Fahrenheitovu stupnicu, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodín**, vyberte položku **Iné (Others)** a potom **Formát s teplotou (Temperature format)**. Potom môžete prepínať medzi **Celziovou** a **Fahrenheitovou** stupnicou.

Jas obrazovky

Ak chcete nastaviť jas obrazovky, **potiahnite na ikonu s nastaveniami a stlačte tlačidlo Jas (Brightness)**. Niekoľkokrát ťuknite na jas a vyberte požadovanú úroveň jasu.

Ciferník

Môžete si vybrať medzi digitálnym ciferníkom (predvolená možnosť), analógovým ciferníkom alebo ciferníkom s vlastnou fotografiou. Ak chcete zmeniť ciferník, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodín**, vyberte položku **Ciferník (Watch Faces)**. Zvoľte si požadovaný ciferník a ten sa automaticky aktualizuje.

Ak chcete ciferník s fotografiou podľa vlastného výberu, vyberte najvrchnejšiu možnosť na obrazovke s Ciferníkmi a potom ťuknite na **Upraviť (Edit)**. Ťuknite na **Vybrať obrázok (Select Picture)**, vyberte fotografiu zo svojej galérie fotografií. Fotografiu môžete posúvať alebo orezať. Vyberte si farbu textu, ktorú chcete, a údaje, ktoré chcete zobraziť. Môžete si vybrať medzi dátumom, režimom spánku, srdcovým rytmom a krokmi.

Poznámka: Môžete si vybrať iba z týchto troch typov ciferníkov. Ak preferujete svoj vlastný štýl, odporúčame vám použiť personalizovanú možnosť a vybrať fotografiu podľa vlastného výberu.

Budíky

Na hodinkách môžete nastaviť až tri budíky. Ak chcete nastaviť budík, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodín**, vyberte položku **Budíky (Alarms)**. Ťuknutím na ľubovoľný alarm môžete nastaviť čas. Potom **Uložte (Save)**. Môžete si zvoliť opakovanie budíka v konkrétnych dňoch výberom spomedzi dní v týždni, v časti **Opakovať (Repeat)**.

Sledujte svoj spánok

Ak chcete sledovať svoj spánok, jednoducho noste hodinky v noci. Údaje o spánku sa zobrazia na hodinkách, ako aj na aplikácii Da Fit na vašom smartfóne.

Poznámka: sledovanie spánku je umožnené iba v noci.

Sledujte svoj srdcový rytmus

Ak chcete sledovať svoj srdcový rytmus, **dlho stlačte funkciu Merat' srdcový rytmus (Measure HR)**. Pridržanie môžete uvoľniť akonáhle sa zobrazí „meria sa...“ („loading...“), čo je sprevádzané aj malou vibráciou. Váš pulz za minútu (BPM) sa zobrazí po niekoľkých sekundách. Pulzová hodnota sa automaticky zosynchronizuje s aplikáciou Da Fit na vašom smartfóne.

Môžete tiež sledovať svoj srdcový rytmus počas celého dňa. Ak si chcete nastaviť celodenné meranie, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodínok**, vyberte položku **Iné (Others)** a potom položku **Celodenná srdcová frekvencia (Full-day Heart Rate)**. Na obrazovke aplikácie s dnešným dňom sa zobrazí nová sekcia s názvom „Celodenná srdcová frekvencia“ (Full-day Heart Rate).

POZNÁMKA: Pre presnejšie výsledky je dôležitá poloha hodínok na zápästí: asi 2 cm nad zápästnou kosťou (ulnárnym kĺbom).

Hodinky by mali na zápästí dobre zasadnúť a senzory by mali byť v kontakte s pokožkou. Počas merania by ste mali sedieť a upokojiť sa. Nesmiete hovoriť. Ruku držte uvoľnenú a v pokoji. Ak sú medzi výsledkami veľké rozdiely, chvíľu si oddýchnite a potom znova zmerajte srdcový rytmus.

Uistite sa, že senzory a pokožka nie sú znečistené. Na výsledky merania môžu mať vplyv chlpy, tón pokožky, tetovanie a jazvy. Meranie je založené na princípe PPG, takže výsledky môžu byť ovplyvnené fyziologickými faktormi, napr. krvným obehom, tlakom, stavom kože, rozmiestnením žíl atď.

Chladné prostredie ovplyvňuje výsledky, preto si pulz merajte pri bežnej izbovej teplote.

Sledujte svoju aktivitu

V predvolenom nastavení hodinky sledujú vašu aktivitu, napríklad kroky, ktoré spravíte, a odhadujú vzdialenosť na základe zadaných osobných údajov, ako je napríklad dĺžka kroku. Môžete tiež sledovať konkrétne športy: chôdzu, beh, jazdu na bicykli, skákanie (skákanie cez švihadlo), bedminton, basketbal, futbal.

Ak chcete sledovať svoj tréning, **stlačte** na hodinkách **ikonu športu**. **Potiahnutím prstom nahor alebo nadol** prechádzajte medzi jednotlivými športami a **ťuknutím na vybraný šport** potvrdte výber.

Poznámka: Predvolená obrazovka zobrazuje srdcový rytmus (ikona srdca) a kroky (ikona kroku).

Počasie

Ak chcete na hodinkách aktivovať funkciu počasia, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodínok**, vyberte položku **Iné (Others)** a potom položku **Počasie (Weather)**. Nezabudnite povoliť aplikácii prístup k vašej polohe.

Poloha

Ak chcete vybrať polohu, pre ktorú sa majú zobrazíť informácie o počasí, otvorte aplikáciu Da Fit na smartfóne, kliknite na **ikonu hodínok**, vyberte **Iné (Others)**, potom na **Polohu (Location)** v sekcii počasia.

Zadajte názov miesta, na ktorom chcete na hodinkách vidieť informácie o počasí. Vyhľadávať môžete aj na základe PSČ.

Textové správy

Svoje správy (SMS, atď.) si môžete prečítať na hodinkách. Stačí **stlačiť ikonu Správy** a potom ťuknutím prechádzajte medzi jednotlivými správami.

Poznámka: Vaše hodinky zobrazia posledných pár textových správ. Nové prichádzajúce správy nahradia tie staré.

Notifikácie

Okrem prichádzajúcich správ vás môžu hodinky môžu upozorniť aj na prichádzajúci telefonický hovor, a správy z ostatných aplikácií vo vašom telefóne, ako sú iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype atď.

Ak chcete určiť, ktoré upozornenie chcete dostávať na hodinky, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodínok** a vyberte položku **Notifikácie (Notifications)**. Potom môžete zapnúť alebo vypnúť notifikácie z konkrétnych aplikácií.

Nájsť zariadenie

Aby ste ľahšie našli hodinky, môžete zo smartfónu vygenerovať dlhé vibrácie. V takom prípade otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na **ikonu hodínok**, vyberte položku **Iné (Others)** a potom položku **Nájsť zariadenie (Find Device)**.

Poznámka : vaše hodinky budú musieť byť v dosahu Bluetooth.

Ovládanie hudby

Hudbu vo svojom smartfóne môžete ovládať na diaľku prostredníctvom hodínok. Môžete ju spustiť, pozastaviť, zmeniť skladby, a to na diaľku, stačí na hodinkách **stlačiť ikonu prehrávača**.

Diaľkové ovládanie kamery

Hudbu vo svojom smartfóne môžete ovládať na diaľku prostredníctvom hodínok. Ak chcete fotografovať na diaľku, otvorte v telefóne aplikáciu fotoaparátu a na hodinkách **stlačte ikonu Spúšť**.

RESET

Reset

Ak chcete resetovať svoje hodinky a vrátiť sa na predvolené nastavenia, **prejdite na ikonu nastavenia, stlačte reset** a vyberte možnosť **áno (yes)**.

Poznámka: Resetovaním hodínok sa odstránia všetky vaše údaje a odpoja sa od vášho smartfónu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Hodinky stratili spojenie s aplikáciou Da Fit

Ak hodinky stratili spojenie so smartfónom, postupujte nasledovne:

- Skontrolujte, či sú hodinky úplne nabité
- Spustite aplikáciu Da Fit vo svojom smartfóne.
- Vyberte **ikonu s hodinkami**
- Vyberte **Odstrániť zariadenie (Remove device)**

- V smartfóne otvorte svoje Nastavenia, vyberte Bluetooth a potom hodinky. Vyberte možnosť „zabudnúť na toto zariadenie“ (forget this device).
- Zatvorte aplikáciu Da Fit. Ak neviete, ako na svojom smartfóne zatvoriť aplikáciu, reštartujte telefón.
- Spustite aplikáciu Da Fit vo svojom smartfóne.
- Vyberte **ikonu hodín** a potom možnosť Pripojiť zariadenie (Connect Device)

Poznámka: Ak po vykonaní týchto krokov stále nemôžete hodinky znova pripojiť, odinštalujte aplikáciu Da Fit zo smartfónu, vymažte hodinky z Bluetooth zoznamu, reštartujte telefón a znova stiahnite aplikáciu. Môžete postupovať podľa krokov v časti Prvé použitie.

Batéria vydrží menej ako jeden deň

Skontrolujte, či je batéria úplne nabitá. Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie, **dlho potlačte** na hlavnú obrazovku (s ciferníkom). Ak je vaša batéria úplne nabitá a úplne sa vybije za menej ako jeden deň, pošlite nám e-mail na adresu info@vigoshop.sk.

Hodinky sa nenabíjajú

Uistite sa, že USB alebo sieťová zásuvka je pod napätím. Ak to chcete skontrolovať, jednoducho pripojte telefón alebo akékoľvek iné zariadenie k USB alebo elektrickej zásuvke. Skontrolujte tiež, či je nabíjačka správne umiestnená. Oba kolíky musia byť zároveň s kolíkmi na zadnej strane hodín.

Hodinky sa nedajú spárovať s telefónom

Ak sa vám nedarí hodinky spárovať so smartfónom, postupujte nasledovne:

- skontrolujte, či sú hodinky úplne nabité,
- v smartfóne prejdite do Nastavení, vyberte Bluetooth a potom hodinky, vyberte možnosť „zabudnúť toto zariadenie“ (forget this device),
- zatvorte aplikáciu Da Fit, ak neviete, ako na svojom smartfóne zatvoriť aplikáciu, reštartujte telefón,
- spustite aplikáciu Da Fit vo svojom smartfóne,
- vyberte **ikonu hodín** a potom možnosť Pripojiť zariadenie (Connect Device),
- môžete postupovať podľa krokov uvedených v časti Prvé použitie.

Zariadenie sa nezapne

Skontrolujte, či sú hodinky úplne nabité. Ak si nie ste istí, jednoducho nabite hodinky pomocou nabíjačky, ako je uvedené v návode. **Stlačte** a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Domov v dolnej časti obrazovky. Ak sa hodinky stále nezapnú, pošlite nám e-mail na adresu info@vigoshop.sk

Pomalá odozva na dotyk

Ak je navigácia ponukou pomalá, vypnite a potom zapnite hodinky.

Ak chcete hodinky vypnúť, stlačte ikonu vypnutia. Posunutím doľava prejdite na ikonu a potvrďte ju ťuknutím na možnosť Áno.

Hodinky znovu zapnete niekoľko-sekundovým stlačením na ktorúkoľvek časť obrazovky. Ak sa obrazovka ani po niekoľkých sekundách nezapne, nabite hodinky pomocou dodanej nabíjačky USB.

Nepresné meranie

Vaše hodinky sledujú údaje, ako napr. kroky a srdcovú frekvenciu. Majte na pamäti, že kroky sa môžu počítať nepresne, ak pohybujete zápästím podobným spôsobom ako pri chôdzi. Upozorňujeme, že všetky uvedené informácie majú informačný charakter a slúžia osobnému oboznámeniu sa so zariadením.

Obrazovka nie je dostatočne jasná

Uistite sa, že jas obrazovky je nastavený na maximum. Ak chcete vybrať jas na hodinkách, **prejdite na ikonu nastavení a stlačte tlačidlo Jas (Brightness)**. Niekoľkokrát ťuknite na jas a vyberte požadovanú úroveň jasu.

Poznámka: Nezabúdajte, že vyššia hodnota jasu hodiniek znižuje výdrž batérie.

Nekonzistentné prijímanie textových a telefonických upozornení

Ak nedostávate textové a telefonické upozornenia, vaše hodinky môžu byť odpojené, mimo dosah alebo vybité. Ak chcete problém vyriešiť, prezrite si ďalšie časti týkajúce sa riešenia problémov.

Aplikácia Da Fit zobrazuje príliš veľa reklám

Da Fit je vyvíjaný treťou stranou. Ak máte akúkoľvek sťažnosť alebo návrh týkajúci sa aplikácie, pošlite im e-mailom priamo.

ÚDRŽBA

- Ak je Váš náramok vlhký - napríklad po potení alebo sprchovaní - pred tým ako si ho opäť nasadíte na zápästie ho dôkladne očistite a osušte.
- Pred opätovným nasadením sa uistite, že je vaša pokožka suchá.
- NEČISTITE ho obyčajným čistiacim prostriedkom používaným v domácnosti. Použite čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje mydlo, dôkladne opláchnite a utrite kúskom mäkkej utierky alebo obrúsku.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenými nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, použite systém na to určený, alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.