

## SMARTWATCH ATLANTIS



### BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Die Smartwatch Atlantis vereint modernste Touch-Technologie, zahlreiche Smartphone-Funktionen und nützliche Anwendungen und ist immer zur Hand. Geschaffen, um Sie auf jedem Schritt des Weges zu begleiten.

#### **Paket beinhaltet:**

1 x Smartwatch mit Schutzfolie

1 x USB-Ladegerät

1 x Benutzerhandbuch

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Hauptfunktionen:** Zeitanzeige, Anrufterbenachrichtigung, Alarm, NACHRICHTEN und andere Benachrichtigungen mit leichten Vibrationen oder Ton, Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessung, Schrittzähler, Inaktivitätsalarm, Messung der Schlafqualität, SMS-Alarm, Facebook, Twitter, ...

Kompatibel mit: Smartphone über Bluetooth und Anwendung Da Fit.

**Wasserdicht: IP67\***

\* IP67 bedeutet vollständiger Schutz gegen Feinstaub und den Eintaucheffekt in Wasser zwischen 15cm und 1m

## WARNHINWEISE

1. Das Produkthandbuch enthält die Produktfunktionen, Anwendungsmethoden und Bedienungsanleitungen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um die besten Ergebnisse zu erzielen und unnötige Schäden zu vermeiden. Bitte ändern Sie das Zubehör des Produkts nicht eigenmächtig und zerlegen Sie es nicht selbst, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
2. Geräte mit Android 4.4 oder iOS 8.0 und höher, die Bluetooth 4.0 unterstützen.
3. Wenn Sie die Smartwatch zum ersten Mal verwenden, schließen Sie bitte das Ladegerät an, um die Uhr zu aktivieren.
4. **Bluetooth-Verbindung:**
  - A: Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth des Mobiltelefons eingeschaltet ist und dass die Uhr eingeschaltet ist.
  - B: Achten Sie bei der Suche nach Bluetooth darauf, dass die Uhr nicht mit anderen Konten verbunden ist.
  - C: Achten Sie bei der Suche nach Bluetooth darauf, dass Uhr und Mobiltelefon so nah wie möglich beieinander liegen.
5. Wenn der Handring die Push-Nachricht nicht empfängt, überprüfen Sie bitte, ob Da Fit im Hintergrund ausgeführt wird und die Nachrichten-Benachrichtigung aktiviert ist (die Hilfsfunktion muss ebenfalls aktiviert sein).
6. Wenn die Trainings-, Schlaf- und Herzfrequenzdaten nicht mit der APK synchronisiert werden, versuchen Sie, die Bluetooth-Verbindung zu trennen und dann wiederherzustellen.
7. Bevor Sie die Uhr mit einem anderen Konto verbinden, müssen Sie die Verbindung mit dem laufenden Konto trennen.
8. Wenn die Beleuchtung der Uhr nicht erfolgt, schließen Sie die Uhr an das Ladegerät an.
9. Wenn die Touch-Funktion in der Mitte der Uhr nicht ausgeführt wird, berühren Sie bitte den Bildschirm etwas weiter links, der Effekt ist dann besser.
10. Bitte vergleichen Sie die Werte nicht mit Krankenhausgeräten, die Smartwatch ist KEIN medizinisches Gerät.
11. Scannen Sie vor Gebrauch den QR-Code vom Benutzerhandbuch, um die App herunterzuladen, und verbinden Sie die App mit der Uhr.

12. Für Android-Nutzer: Bitte erlauben Sie der App immer den Zugriff auf alle Telefonfunktionen und lassen Sie sie immer eingeschaltet.
13. Bitte laden Sie die Uhr vor Gebrauch für 2-3 Stunden auf.

Das Gerät enthält elektrische Bauteile, die bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen können. Beispielsweise kann ein längerer Kontakt bei einigen Benutzern zu Hautallergien führen. Um Irritationen zu verringern, lesen Sie bitte die Sicherheitsrichtlinien auf den folgenden Seiten, um eine ordnungsgemäße Anwendung und Pflege zu gewährleisten.

- Setzen Sie Ihr Gerät während des Ladevorgangs keiner Flüssigkeit, Feuchtigkeit, Nässe oder Regen aus; laden Sie Ihr Gerät nicht auf, wenn es nass ist, da dies zu Stromschlägen und Verletzungen führen kann.
- Halten Sie Ihr Gerät sauber und trocken. Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Geräts keine Scheuermittel.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, falls Sie unter Vorerkrankungen leiden, die durch die Anwendung dieses Geräts beeinträchtigt werden könnten.
- Tragen Sie die Uhr nicht zu eng. Wenn sich Ihr Gerät heiß oder warm anfühlt oder wenn es Hautirritationen oder sonstige Unannehmlichkeiten verursacht, stellen Sie bitte die Verwendung Ihres Geräts ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie Kochherden, Kerzen oder Kaminen liegen.
- Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug - erlauben Sie Kindern oder Haustieren niemals, mit diesem Produkt zu spielen. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät selbst oder die vielen darin enthaltenen Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.
- Versuchen Sie niemals, dieses Gerät zu beschädigen, zu zerschlagen, zu öffnen, zu reparieren oder zu zerlegen. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu einem Sicherheitsrisiko führen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.
- Bringen Sie Ihr Gerät nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt, da diese Kratzer und Beschädigungen verursachen könnten.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku des Geräts und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Während des Autofahrens oder in anderen Situationen, in denen Ablenkungen zu Verletzungen oder Gefahren führen könnten, sollten Sie keine Benachrichtigungen oder Informationen auf dem Display Ihres Geräts überprüfen. Achten Sie beim Sport immer auf Ihre Umgebung.
- Das Gerät oder die Akkus dürfen NICHT zerlegt, modifiziert, umgebaut, durchbohrt oder beschädigt werden.
- Entfernen oder versuchen Sie NICHT, die Akku zu entfernen, der nicht vom Benutzer ausgewechselt werden kann.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku NICHT einem Feuer, einer Explosion oder einer anderen Gefahr aus.

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes internes elektronisches Gerät haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie den Herzfrequenzmesser verwenden.
- Der optische Herzfrequenzmesser am Handgelenk leuchtet grün und blinkt gelegentlich. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie an Epilepsie leiden oder empfindlich auf blinkende Lichter reagieren.
- Das Gerät, das Zubehör, der Herzfrequenzmesser und die damit verbundenen Daten sind nur für Freizeitwecke und nicht für medizinische Zwecke bestimmt und dienen nicht der Diagnose, Überwachung, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit oder eines Leidens.
- Die Herzfrequenzwerte dienen nur als Referenz und es wird keine Verantwortung für die Folgen fehlerhafter Messwerte übernommen. Obwohl die Technologie des optischen Handgelenk-Herzfrequenzmessers in der Regel eine gute Bestimmung der Herzfrequenz eines Benutzers ermöglicht, gibt es bei dieser Technologie inhärente Einschränkungen. So können bestimmte Umstände dazu führen, dass einige der Herzfrequenzmesswerte ungenau sind, wie zum Beispiel die körperlichen Eigenschaften des Benutzers, die Passform des Geräts sowie Art und Intensität der Aktivität.
- Der Aktivitäts-Tracker nutzt Sensoren, die Ihre Bewegung und andere Messgrößen erfassen. Die Daten und Informationen, die von diesen Geräten geliefert werden, sollen eine gute Übersicht über Ihre Aktivität und die verfolgten Metriken darstellen, sind aber möglicherweise nicht ganz exakt, einschließlich für Schritt-, Schlaf-, Strecken-, Herzfrequenz- und Kaloriendaten.
- Wenn Sie an Ekzemen, Allergien oder Asthma leiden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Hautreizung oder Allergie durch ein solches tragbares Gerät größer.
- Unabhängig davon, ob Sie unter den oben genannten Erkrankungen leiden oder nicht, müssen Sie Ihr Gerät entfernen, wenn Sie Beschwerden oder Hautreizungen am Handgelenk verspüren. Wenn die Symptome länger als 2-3 Tage nach Nichtgebrauch des Geräts anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie mehr als zwei Stunden lang schwitzen, während Sie Ihren Fitness-Tracker tragen, reinigen und trocknen Sie Ihr Armband und Ihr Handgelenk, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Längere Reibung und Druck können die Haut reizen. Gönnen Sie Ihrem Handgelenk eine Pause, indem Sie das Band nach längerem Tragen für eine Stunde entfernen.
- Reinigen Sie regelmäßig Ihr Handgelenk und den Fitness-Tracker, insbesondere nach dem Schwitzen während des Trainings oder wenn Sie mit Substanzen wie Seife oder Reinigungsmitteln in Berührung gekommen sind, die an der Innenseite der Uhr haften bleiben können.
- Auch wenn der Fitness-Tracker wasserdicht ist, ist es nicht gut für Ihre Haut, ein nasses Band zu tragen.

## **INBETRIEBNAHME:**

### **Installieren Sie die App Da Fit auf Ihrem Smartphone**

1. **Laden Sie Ihre App aus dem Android App Store oder Apple App Store herunter:** Besuchen Sie auf Ihrem Android-Smartphone oder iPhone Ihren Play-Store oder App-Store, um die **App Da Fit** herunterzuladen. Sie benötigen diese App, um Daten mit Ihrer Smartwatch zu synchronisieren.

#### **LOGO DER APP:**






2. Sie können sie auch über den QR-Code herunterladen. Scannen Sie einfach den folgenden Code



### **Verbinden Sie Ihre Smartwatch mit Ihrem Smartphone**

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.

Starten Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone. Tippen Sie auf das Uhrensymbol und wählen Sie Ihre Smartwatch aus, um sie zu verbinden. Sie erscheint normalerweise als "S01". Tippen Sie auf den Namen, um Ihre Uhr mit Ihrem Telefon zu verbinden. Es wird kein Passwort benötigt. Oben auf dem Bildschirm erscheint "Verbunden" ("Connected") neben dem Akkustand Ihrer Smartwatch.



Die Zeit, Schritte, Herzfrequenz usw. werden automatisch synchronisiert.

#### **VORSICHT:**

Unter den folgenden drei Umständen wird die APP Ihre Smartwatch nicht finden.

1. Bluetooth ist in Ihrem Telefon deaktiviert.
2. Die Uhr ist mit anderen Handys verbunden.
3. Uhr und Telefon sind bereits über Bluetooth über die Mobiltelefoneinstellung gekoppelt.

#### **Uhr einschalten (ON)**

Wenn Ihre Uhr ausgeschaltet ist (OFF), **drücken Sie einige Sekunden lang** auf eine beliebige Stelle des Bildschirms. Wenn sich der Bildschirm trotz des Drückens nach einigen Sekunden nicht einschaltet, laden Sie Ihre Uhr mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät auf.

#### **Uhr ausschalten (OFF)**

Um Ihre Uhr auszuschalten, **drücken Sie das Ausschaltssymbol**. Schieben Sie einfach nach links, um zum Symbol zu kommen.

## AUFLADEN IHRER UHR

Schließen Sie den USB-Anschluss an einen Computer oder den Netzadapter Ihres Smartphones an. Legen Sie nun Ihre Smartwatch auf das Ladegerät, so dass die Stifte Kontakt haben, wie auf der Abbildung gezeigt.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Stifte am Ladegerät richtig positioniert sind. Die Ladeanimation wird angezeigt, wenn die Uhr richtig geladen wird. Wenn die Uhr aufgeladen wird, wird das Symbol für den Akkustand angezeigt. Das Akkusymbol auf dem Bildschirm ist voll, wenn der Akku voll aufgeladen ist.



## WIE MAN NAVIGIERT

Diese Smartwatch verfügt über einen vollen Touchscreen. Um im Menü Ihrer Uhr zu navigieren, schieben Sie einfach den Bildschirm nach links. Tippen Sie auf das gewünschte Symbol, um die jeweiligen Funktionen aufzurufen.

Heben Sie die Hand an, um den Bildschirm aufzuhellen: Heben Sie die Hand so an, dass das Armband nach innen zur Vorderseite der Hand hin zeigt und das Ende des Uhrarmbandes einen hellen Bildschirm anzeigt.

## EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

### Sprache

Um die Sprache zu ändern, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol**, wählen Sie **Andere (Others)** und dann **Sprache (Language)** Sie können zwischen Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und anderen wählen.

### Zeitformate (12 Stunden oder 24 Stunden)

Um die Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format anzuzeigen, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol**, wählen Sie **Andere (Others)** und dann **Zeitformate (Time Formats)**. Sie können dann zwischen **12-Stunden-Zeit** und **24-Stunden-Zeit** wechseln.

### Einheitenformat (Fuß oder Meter)

Um zwischen dem metrischen und imperialen Einheitenformat zu wechseln, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol**, wählen Sie **Andere (Others)** und dann **Einheitenformat (Unit format)**. Sie können dann zwischen **metrisch** und **imperial** wechseln.

### Temperatureinheit (Fahrenheit oder Celsius)

Um zwischen Fahrenheit oder Celsius zu wechseln, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol**, wählen Sie **Andere (Others)** und dann unter Wetter (Weather) das **Temperaturformat (Temperature format)**. Sie können dann zwischen **Fahrenheit** und **Celsius** wechseln.



## Bildschirmhelligkeit

Um die Helligkeit Ihrer Uhr einzustellen, **schieben Sie auf das Einstellungssymbol und drücken Sie auf Helligkeit (Brightness)**. Tippen Sie einige Male auf Helligkeit, um die gewünschte Helligkeitsstufe einzustellen.

## Zifferblätter

Sie haben die Wahl zwischen einem digitalen Zifferblatt (standardmäßig), einem analogen Zifferblatt oder einem benutzerdefinierten Zifferblatt mit einem eigenen Foto. Um das Zifferblatt zu ändern, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol**, wählen Sie **Zifferblätter (Watch Faces)**. Wählen Sie einfach das gewünschte Zifferblatt aus und Ihr Zifferblatt wird automatisch aktualisiert.

Um Ihr Zifferblatt mit Ihrem eigenen Foto zu individualisieren, wählen Sie die oberste Option auf dem Bildschirm "Zifferblätter" und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten (Edit)**. Tippen Sie auf **Bild auswählen (Select picture)**, um ein Foto aus Ihrer eigenen Foto-App auszuwählen. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Foto zu verschieben oder zuzuschneiden. Wählen Sie die gewünschte Textfarbe sowie die Daten, die Sie anzeigen möchten. Sie können zwischen Datum, Schlaf, Herzfrequenz und Schritten wählen.

Hinweis: Sie können nur zwischen diesen 3 Zifferblättern auswählen. Wenn Sie einen bestimmten Stil anzeigen möchten, empfehlen wir, die benutzerdefinierte Option zu verwenden und ein Foto Ihrer Wahl auszuwählen.

## Alarmer

Sie können bis zu 3 Alarmer auf Ihrer Uhr einstellen. Um einen Alarm einzustellen, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol**, wählen Sie **Alarmer (Alarms)**. Tippen Sie auf einen beliebigen Alarm, um die Uhrzeit zu ändern, und dann auf **Speichern (Save)**. Sie können den Alarm an bestimmten Tagen wiederholen, indem Sie unter Wiederholen (Repeat) die Wochentage auswählen.

## Verfolgen Sie Ihren Schlaf

Um Ihren Schlaf zu verfolgen, tragen Sie nachts einfach Ihre Uhr. Ihre Schlafdaten werden sowohl auf Ihrer Uhr als auch in Ihrer Da Fit-App auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Hinweis : Die Schlafverfolgung ist nur während der Nacht aktiviert.

## Verfolgen Sie Ihre Herzfrequenz

Um Ihre Herzfrequenz zu verfolgen, **drücken Sie lange** auf **Herzfrequenz messen (Measure HR)** auf Ihrer Uhr. Sie können Ihren Finger loslassen, sobald Sie "Laden ..." (loading...) sehen und eine kleine Vibration spürbar wird. Ihre Herzschläge pro Minute (BPM) werden nach einigen Sekunden angezeigt. Ihre Herzfrequenzdaten werden automatisch mit Ihrer Da Fit-App auf Ihrem Smartphone synchronisiert.

Sie können Ihre Herzfrequenz auch den ganzen Tag über messen. Um das zu tun, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbold**, wählen Sie **Andere (Others)** und dann **Ganztägige Herzfrequenz (Full-day Heart Rate.)** Auf dem heutigen Bildschirm (Today) der App wird ein neuer Bereich mit dem Namen "Ganztägige Herzfrequenz" ("Full-day Heart Rate") angezeigt.

**HINWEIS:** Für genauere Ergebnisse ist die Position der Uhr am Arm wichtig: ca. 2 cm über dem Handgelenkknochen.

Die Uhr sollte gut um Ihr Handgelenk passen und die Sensoren sollten Hautkontakt haben. Während der Messung sollten Sie still sitzen und sich ruhig verhalten, Sie dürfen nicht sprechen. Halten Sie Ihre Hand entspannt und ruhig. Wenn es große Unterschiede zwischen den Ergebnissen gibt, entspannen Sie sich eine Weile und messen Sie dann erneut Ihre Herzfrequenz.

Achten Sie darauf, dass die Sensoren und Ihre Haut nicht verschmutzt sind. Haare, Hautfarbe, Tätowierungen und Narben können die Messergebnisse beeinflussen. Die Messung basiert auf dem PPG-Prinzip, sodass die Ergebnisse durch physiologische Faktoren wie Kreislauf, Druck, Hautzustand, Venenverlauf usw. beeinflusst werden können.

Die kalte Umgebung beeinflusst die Ergebnisse. Messen Sie daher den Puls in einer normalen Umgebung mit Raumtemperatur.

## Verfolgen Sie Ihre Aktivitäten

Standardmäßig verfolgt Ihre Uhr die Aktivitäten, die Sie durchführen, wie z. B. Schritte, und schätzt die Entfernung auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten wie z. B. die Schrittlänge. Sie können auch bestimmte Sportarten verfolgen: Gehen, Laufen, Radfahren, Springen (Springseil), Badminton, Basketball, Fußball.

Um Ihr Training zu verfolgen, **drücken Sie** auf das **Sportsymbol** auf Ihrer Uhr. **Wischen Sie nach oben oder unten**, um zwischen den Sportarten zu wechseln, und **drücken Sie** zur Bestätigung **auf die ausgewählte Sportart**.

Hinweis: Der Standardbildschirm zeigt die Herzfrequenz (Herzsymbold) und die Schritte (Schrittsymbold) an.

## Wetter

Um das Wetter auf Ihrer Uhr zu aktivieren, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol**, wählen Sie **Andere (Others)** und aktivieren Sie dann das **Wetter (Weather)**. Vergessen Sie nicht, der App Zugang zu Ihrem Standort zu gewähren.

## Ort

Um den Ort für die Anzeige der Wetterinformationen auszuwählen, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol**, wählen Sie **Andere (Others)** und dann **Ort (Location)** unter Wetter (Weather).

Geben Sie den Namen des Ortes ein, dessen Wetterinformationen Sie auf Ihrer Uhr sehen möchten. Sie können für die Suche auch die Postleitzahl eingeben.

## Textnachrichten

Sie können Ihre Nachrichten (SMS usw.) von Ihrer Uhr aus lesen. **Drücken** Sie einfach auf das **Nachrichten-Symbol** und **tippen** Sie dann zum Navigieren zwischen den Nachrichten auf die entsprechende Meldung.

Hinweis: Ihre Uhr zeigt immer nur die letzten Textnachrichten an. Neu eingehende Nachrichten ersetzen ältere.

## Benachrichtigungen

Zusätzlich zu den eingehenden Nachrichten kann Ihre Uhr Sie jedes Mal benachrichtigen, wenn Sie einen Telefonanruf und andere Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone empfangen, wie z. B. iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype usw.

Um zu steuern, welche Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr empfangen werden sollen, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymbol** und wählen Sie **Benachrichtigungen (Notifications)**. Sie können dann Benachrichtigungen von bestimmten Apps aktivieren oder deaktivieren.

## Gerät suchen

Um Ihnen das Auffinden Ihrer Uhr zu erleichtern, können Sie über Ihr Smartphone eine lange Vibration erzeugen. Um das zu tun, öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf das **Uhrensymb**ol, wählen Sie **Andere (Others)** und dann **Gerät suchen (Find Device)**.

Hinweis : Ihre Uhr muss sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

## Musikfernbedienung

Sie können die Musik Ihres Smartphones von Ihrer Uhr aus fernsteuern. Um Titel ferngesteuert abzuspielen, anzuhalten und zu wechseln, **drücken Sie** auf das **Player-Symb**ol auf Ihrer Uhr.

## Kamerafernbedienung

Sie können die Kamera Ihres Smartphones so steuern, dass Sie von Ihrer Uhr aus Fotos machen können. Um Fotos ferngesteuert aufzunehmen, öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Smartphone und **drücken Sie** auf das **Auslösersymb**ol auf Ihrer Uhr.

## ZURÜCKSETZEN (RESET)

### Zurücksetzen (Reset)

Um Ihre Uhr zurückzusetzen und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, **gehen Sie zum Einstellungssymb**ol, **drücken Sie** auf Zurücksetzen (Reset) und wählen Sie **Ja (yes)**.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen Ihrer Uhr werden alle Ihre Daten gelöscht und die Verbindung zu Ihrem Smartphone getrennt.

## FEHLERBEHEBUNG

### Die Uhr hat die Verbindung zur Da Fit App verloren

Wenn Ihre Uhr die Verbindung zu Ihrem Smartphone verloren hat, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist
- Öffnen Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone
- Wählen Sie das **Uhrensymb**ol

- Wählen Sie **Gerät entfernen (Remove Device)**
- Öffnen Sie Ihre Einstellungen in Ihrem Smartphone, wählen Sie Bluetooth und dann Ihre Uhr. Wählen Sie "Gerät vergessen" (forget this device).
- Beenden der Da Fit-Anwendung erzwingen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie das Beenden einer App auf Ihrem Smartphone erzwingen können, starten Sie Ihr Telefon neu.
- Starten Sie Da Fit auf Ihrem Smartphone.
- Wählen Sie das **Uhrensymbol und** dann Gerät verbinden (Connect Device)

Hinweis: Wenn Sie Ihre Uhr nach diesen Schritten immer noch nicht wieder verbinden können, deinstallieren Sie die Da Fit-App von Ihrem Smartphone, vergessen Sie die Uhr in Ihren Bluetooth-Einstellungen, starten Sie Ihr Telefon neu und laden Sie die App erneut herunter. Sie können den Anweisungen im Abschnitt Inbetriebnahme folgen.

### **Die Batterie hält weniger als einen Tag**

Stellen Sie sicher, dass Ihr Akku vollständig aufgeladen ist. Um den Akkustand zu überprüfen, **drücken Sie lange** auf den Hauptbildschirm (der die Zeit anzeigt). Wenn Ihr Akku vollständig aufgeladen ist und innerhalb von weniger [als einem Tag vollständig entladen ist, senden Sie eine E-Mail an \[info@vigoshop.at\]\(mailto:info@vigoshop.at\)](#).

### **Die Uhr wird nicht aufgeladen**

Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss bzw. die Steckdose mit Strom versorgt wird. Schließen Sie zur Überprüfung einfach Ihr Telefon oder ein anderes Gerät an den USB-Anschluss oder die Steckdose an. Überprüfen Sie außerdem, ob das Ladegerät richtig positioniert ist. Die beiden Anschlüsse müssen mit den Anschlüssen der Uhr auf der Rückseite Verbindung haben.

### **Die Kopplung mit dem Telefon ist nicht möglich**

Wenn Sie Ihre Uhr nicht mit Ihrem Smartphone koppeln können, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist
- Öffnen Sie Ihre Einstellungen in Ihrem Smartphone, wählen Sie Bluetooth und dann Ihre Uhr. Wählen Sie "Gerät vergessen" (forget this device).
- Beenden der Da Fit-Anwendung erzwingen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie das Beenden einer App auf Ihrem Smartphone erzwingen können, starten Sie

Ihr Telefon neu.

- Starten Sie Da Fit auf Ihrem Smartphone.
- Wählen Sie das **Uhrensymbold** und dann Gerät verbinden (Connect Device)
- Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Inbetriebnahme

### **Die Uhr schaltet sich nicht ein**

Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, laden Sie Ihre Uhr einfach mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. **Halten Sie** die Starttaste am unteren Bildschirmrand **einige Sekunden lang gedrückt**. Wenn sich die Uhr immer noch nicht einschalten lässt, senden Sie uns eine E-Mail an [info@vigoshop.de](mailto:info@vigoshop.de)

### **Langsame Touch-Reaktion**

Wenn die Navigation im Menü langsam ist, schalten Sie Ihre Uhr aus und wieder ein.

Um Ihre Uhr auszuschalten, drücken Sie das Ausschaltsymbol. Schieben Sie einfach nach links, um zum Symbol zu kommen, und bestätigen Sie es durch Antippen der Schaltfläche Ja (yes).

Um Ihre Uhr wieder einzuschalten, drücken Sie einige Sekunden lang auf eine beliebige Stelle des Bildschirms. Wenn sich der Bildschirm trotz des Drückens nach einigen Sekunden nicht einschaltet, laden Sie Ihre Uhr mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät auf.

### **Ungenauere Messung**

Ihre Uhr zeichnet Daten wie Schritte und Herzfrequenz auf. Bitte denken Sie daran, dass Schritte möglicherweise ungenau gezählt werden, wenn Sie Ihr Handgelenk in ähnlicher Weise bewegen wie beim Gehen. Bitte beachten Sie, dass alle dargestellten Informationen nur für persönliche Bildungs- oder Informationszwecke verwendet werden dürfen.

### **Der Bildschirm ist nicht hell genug**

Stellen Sie sicher, dass die Helligkeit Ihres Bildschirms auf die maximale Helligkeit eingestellt ist. Um die Helligkeit Ihrer Uhr einzustellen, **schieben Sie auf das Einstellungssymbol und drücken Sie Helligkeit (Brightness)**. Tippen Sie einige Male auf Helligkeit, um die gewünschte Helligkeitsstufe einzustellen.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Helligkeit der Uhr mehr Akkulaufzeit verbraucht.

### **Text- und Anrufbenachrichtigungen werden nicht konsistent empfangen**

Wenn Sie keine Text- und Anrufbenachrichtigungen erhalten, ist Ihre Uhr möglicherweise nicht angeschlossen, außerhalb der Reichweite oder ohne Stromversorgung. Bitte lesen Sie die anderen Abschnitte zur Fehlerbehebung durch, um eines dieser Probleme zu lösen.

### **Die App Da Fit zeigt zu viele Anzeigen**

Da Fit wird von einer unabhängigen Firma entwickelt. Wenn Sie eine Beschwerde oder einen Vorschlag zur App haben, senden Sie diese bitte direkt per E-Mail an diese Firma.

## **WARTUNG**

- Wenn Ihr Armband nass wird - etwa beim Schwitzen oder Duschen - reinigen Sie es und trocknen Sie es gründlich ab, bevor Sie es wieder am Handgelenk tragen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut trocken ist, bevor Sie Ihr Armband wieder anlegen.
- Waschen Sie die Smartwatch NICHT mit einem Haushaltsreiniger. Verwenden Sie bitte ein seifenfreies Reinigungsmittel, spülen Sie es gründlich ab und trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Handtuch oder einer Serviette ab.

## Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.