

CHYTRÉ HODINKY ATLANTIS



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Chytré hodinky Atlantis kombinují nejmodernější dotykovou technologii, řadu funkcí chytrého telefonu a užitečné aplikace a jsou vždy na dosah ruky. Aby vám dělaly společnost na každém kroku.

Obsah balení:

1 x chytré hodinky s ochrannou fólií

1 x USB nabíječka

1 x uživatelská příručka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Hlavní funkce: zobrazení času, upozornění na hovor, budík, zprávy a další upozornění pomocí jemných vibrací nebo zvuku, měří srdeční frekvenci a saturaci krve kyslíkem, počítání kroků, upozornění na dlouhé sezení, měření kvality spánku, upozornění na SMS, Facebook, Twitter a další.

Kompatibilní s chytrým mobilním telefonem přes Bluetooth a aplikaci Da Fit.

Voděodolné: IP67 *

* IP67 značí úplnou ochranu před částicemi a ponořením do vody o hloubce 15 cm až 1 m

VAROVÁNÍ

1. Příručka k produktu obsahuje funkce produktu, způsoby použití a provozní postupy. Přečtěte si ji pozorně, abyste získali nejlepší výsledky a předešli zbytečnému poškození. Prosím, neměňte svévolně příslušenství produktu a nerozebírejte jej, protože by to znamenalo ztrátu záruky.
2. Zařízení se systémem Android 4.4 nebo iOS 8.0 a vyšší, která podporují Bluetooth 4.0.
3. Při prvním použití chytrých hodinek připojte nabíječku k aktivaci náramku.
4. **Bluetooth připojení:**
 - A: Ujistěte se, že je zapnuto Bluetooth mobilního telefonu a také náramek.
 - B: Při hledání Bluetooth se ujistěte, že náramek není připojen k jinému účtu.
 - C: Při hledání Bluetooth se ujistěte, že náramek a mobilní telefon jsou co nejbližší.
5. Pokud náramek na ruce neobdrží zprávu push, ujistěte se, že Da Fit běží na pozadí a je zapnuto upozornění na zprávy (musí být zapnuta také pomocná funkce).
6. Pokud data o cvičení, spánku a srdeční frekvenci nejsou s aplikací synchronizována, zkuste odpojit Bluetooth a znovu jej připojit.
7. Před připojením náramku k jinému účtu je třeba jej odpojit od aktuálního účtu.
8. Pokud náramek nesvítlí, připojte jej k nabíječce.
9. Pokud hodinky nelze ovládat dotykem uprostřed, dotkněte se obrazovky mírně vlevo, bude to fungovat lépe.
10. Údaje neporovnávejte s nemocničním vybavením, NEJEDNÁ se o lékařské zařízení.
11. Před použitím naskenujte QR kód v příručce, abyste si stáhli aplikaci a hodinky k ní připojili.
12. Pro uživatele Android: Vždy povolte aplikacím přístup ke všem funkcím telefonu a vždy je nechte pracovat.
13. Po obdržení hodinky nabíjejte po dobu 2-3 hodin.

Zařízení obsahuje elektrické součástky, které mohou při nesprávném používání způsobit zranění. Například dlouhodobé nošení může u některých uživatelů přispět ke vzniku kožní alergie. Abyste snížili podráždění a zajistili správné používání a péči, přečtěte si bezpečnostní pokyny na následujících stránkách.

- Během nabíjení nevystavujte zařízení tekutinám, vlhkosti a dešti; nenabíjejte zařízení, pokud je mokré, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Udržujte zařízení čisté a suché. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

- Ať už máte výše uvedené potíže, nebo ne, pokud začnete pociťovat nepříjemné pocity nebo podráždění kůže na zápěstí, zařízení sundejte. Pokud příznaky přetrvávají déle než 2-3 dny i při nepoužívání zařízení, kontaktujte svého lékaře.
- Pokud se při nošení sportovních hodinek potíte déle než dvě hodiny, nezapomeňte vyčistit a osušit pásek a zápěstí, aby nedošlo k podráždění pokožky.
- Dlouhodobé tření a tlak mohou podráždit pokožku, takže po delším nošení hodinky hodinu nepoužívejte, abyste ulevili svému zápěstí.
- Pravidelně zápěstí a sportovní hodinky čistěte, zejména po pocení při cvičení nebo po vystavení látkám, jako je mýdlo nebo čisticí prostředek, které mohou zůstat na vnitřní straně hodinek.
- I když jsou sportovní hodinky voděodolné, vaší pokožce nesvědčí nošení mokrého pásku.

ZAČÍNÁME:

Nainstalujte si do svého smartphonu aplikaci Da Fit

1. **Stáhněte si aplikaci z obchodu Android nebo Apple:** Na svém smartphonu s Androidem nebo iPhone navštivte obchod s aplikacemi a stáhněte si **aplikaci Da Fit**. Tuto aplikaci budete potřebovat k synchronizaci dat z chytrých hodinek.

LOGO APLIKACE:






2. Můžete si ji také stáhnout pomocí QR kódu; jednoduše naskenujte kód níže



Připojte chytré hodinky k chytrému telefonu

Zkontrolujte, zda je na vašem chytrém telefonu zapnuto Bluetooth.

Spusťte na chytrém telefonu aplikaci Da Fit. Klepněte na ikonu hodinek a vyberte chytré hodinky, které chcete připojit. Obvykle se zobrazují jako „S01“. Klepnutím na jméno připojte hodinky k telefonu. Není potřeba žádné heslo. V horní části obrazovky se zobrazí „Připojeno“ spolu s úrovní baterie chytrých hodinek.



Čas, kroky, srdeční frekvence atd. se automaticky synchronizují.

UPOZORNĚNÍ:

Za těchto tří podmínek aplikace nenajde náramek.

1. Bluetooth je v telefonu vypnuto.
2. Náramek je připojen k jiným mobilním telefonům.
3. Hodinky a telefon jsou již spárovány pomocí Bluetooth z nastavení mobilního telefonu.

Zapnutí hodinek

Když jsou vaše hodinky vypnuté, jednoduše obrazovku **kdekoli** na několik sekund **stiskněte**. Pokud se po několika sekundách stisknutí obrazovka nezapne, nabijte hodinky pomocí dodané nabíječky USB.

Vypnutí hodinek

Chcete-li hodinky vypnout, **stiskněte ikonu vypnutí**. Ikona se zobrazí posunutím doleva.

NABÍJENÍ HODINEK

Připojte port USB k výstupnímu adaptéru počítače nebo chytrého telefonu. Nyní umístěte chytré hodinky na nabíječku s kolíky na kolíky, jak je znázorněno na obrázku.



Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou kolíky na nabíječce správně umístěny. Když se hodinky správně nabíjejí, měli byste vidět ikonu nabíjení. Když se náramek nabíjí, zobrazí se ikona úrovně baterie. Symbol baterie na obrazovce je plný, když je baterie nabitá.



PROCHÁZENÍ

Tyto chytré hodinky mají plně dotykovou obrazovku. Chcete-li procházet nabídku, jednoduše posuňte obrazovku doleva. Klepnutím na požadovanou ikonu vstoupíte do funkcí.

Zvedněte ruku, aby se obrazovka rozsvítila: zvedněte ruku tak, aby byl náramek nakloněný dovnitř směrem k přední části ruky a obrazovka náramku se rozjasní.

NASTAVENÍ A FUNKCE

Jazyk (Language)

Chcete-li změnit jazyk, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek**, vyberte možnost **Ostatní (Others)** a poté **Jazyk (Language)**. Můžete si vybrat z angličtiny, čínštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny a dalších.

Formáty času (12hodinový nebo 24hodinový) (Time Formats)

Chcete-li zobrazit čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek**, vyberte **Ostatní (Others)** a poté **Formáty času (Time Formats)**. Tak můžete přepínat mezi **12hodinovým** a **24hodinovým formátem času**.

Formát jednotek (stopy nebo metry) (Unit Format)

Chcete-li přepínat mezi metrickými a imperiálními jednotkovými formáty, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek**, vyberte **Ostatní (Others)** a poté **Formát jednotek (Unit Format)**. Tak můžete přepínat mezi **metrickými** a **imperiálními** jednotkami.

Teploty (Fahrenheit nebo Celsius) (Temperatures)

Chcete-li přepínat mezi jednotkami Fahrenheit a Celsius, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek**, vyberte **Ostatní (Others)** a poté pod položkou Počasí **Formát teploty (Temperature Format)**. Tak můžete přepínat mezi jednotkami **Fahrenheit** a **Celsius**.

Jas obrazovky (Screen Brightness)

Chcete-li nastavit jas hodinek, **přejděte na ikonu nastavení a stiskněte tlačítko Jas (Brightness)**. Několikrát klepněte na jas a vyberte požadovanou úroveň jasu.

Ciferníky (Watch Faces)

Můžete si vybrat mezi digitálním ciferníkem (standardně), analogovým ciferníkem nebo vlastním ciferníkem s vlastní fotografií. Chcete-li změnit ciferník, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek** a vyberte možnost **Ciferníky (Watch Faces)**. Jednoduše vyberte požadovaný ciferník a ciferník se automaticky aktualizuje.

Chcete-li do ciferníku nahrát vlastní fotografii, vyberte na obrazovce Ciferníky možnost úplně nahoře a potom klepněte na **Upravit (Edit)**. Klepnutím na **Vybrat obrázek (Select picture)** vyberte fotografii ze své výchozí aplikace pro fotografie. Budete mít možnost přesunout nebo oříznout fotografii. Vyberte barvu textu, kterou chcete, a jaká data chcete zobrazit. Můžete si vybrat mezi možnostmi Datum, Spánek, Tepová frekvence a Kroky.

Poznámka: Můžete si vybrat pouze z těchto 3 ciferníků. Pokud si chcete vytvořit vlastní styl, doporučujeme použít možnost vlastního ciferníku a vybrat si fotografii dle vašeho výběru.

Budíky (Alarms)

Na hodinkách můžete nastavit až 3 budíky. Chcete-li nastavit budík, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek** a vyberte **Budíky (Alarms)**. Klepnutím na libovolný budík můžete změnit čas, nezapomeňte **Uložit (Save)**. Můžete si nastavit opakování budíku v určitých dnech po zvolení možnosti Opakovat (Repeat).

Sledujte svůj spánek (Track your Sleep)

Chcete-li sledovat svůj spánek, jednoduše noste hodinky v noci. Vaše údaje o spánku se budou zobrazovat na hodinkách i v aplikaci Da Fit v chytrém telefonu.

Poznámka: sledování spánku je umožněno pouze v noci.

Sledujte svou srdeční frekvenci (Track your Heart Rate)

Chcete-li sledovat srdeční frekvenci, **dlouze stiskněte** na hodinkách tlačítko **Změřit SF (Measure HR)**. Jakmile uvidíte nápis „načítání...“ (loading) a ucítíte zavibrování, můžete prst uvolnit. Hodnota BPM (úderů za minutu) se zobrazí po několika sekundách. Údaje o srdeční frekvenci se automaticky synchronizují s aplikací Da Fit na vašem chytrém telefonu.

Svou srdeční frekvenci můžete také sledovat po celý den. Chcete-li tak učinit, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek**, vyberte možnost **Ostatní (Others)**

a poté zapněte **Celodenní měření srdeční frekvence (Full-day Heart Rate)**. Na dnešní obrazovce aplikace se objeví nová sekce s názvem „Celodenní měření srdeční frekvence“ (Full-day Heart Rate).

POZNÁMKA: Pro přesnější výsledky je důležitá poloha hodinek na paži: asi 2 cm nad kostí na zápěstí.

Hodinky by měly dobře padnout na zápěstí a senzory by měly být v kontaktu s kůží. Během měření byste měli sedět v klidu, nesmíte mluvit. Mějte ruku uvolněnou a v klidu. Pokud jsou mezi výsledky velké rozdíly, chvíli si odpočiňte a poté změřte srdeční frekvenci znovu.

Ujistěte se, že senzory a pokožka nejsou špinavé. Na výsledky měření mohou mít vliv chlupy, barva kůže, tetování a jizvy. Měření je založeno na principu PPG, takže výsledky mohou být ovlivněny fyziologickými faktory, např. krevním oběhem, tlakem, stavem kůže, umístěním žil atd. Chladné prostředí ovlivňuje výsledky, proto měřte puls při normální pokojové teplotě.

Sledujte svou aktivitu (Track your Activity)

Ve výchozím nastavení hodinky sledují vaši aktivitu, například kroky, které ujdete, a odhadují vzdálenost na základě zadaných osobních údajů, jako je délka kroku. Můžete také sledovat konkrétní sporty: Chůze, běh, jízda na kole, skákání (přes švihadlo), badminton, basketbal, fotbal.

Chcete-li sledovat svůj trénink, **stiskněte** na hodinkách **sportovní ikonu**. **Přejetím nahoru nebo dolů** přepínáte mezi sporty a **stisknutím vybraného sportu** volbu potvrdíte.

Poznámka: Výchozí obrazovka zobrazuje srdeční frekvenci (ikona srdce) a kroky (ikona kroku).

Počasí (Weather)

Chcete-li na hodinkách povolit počasí, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek**, vyberte možnost **Ostatní (Others)** a zapněte **Počasí (Weather)**. Nezapomeňte udělit aplikaci přístup k vaší poloze.

Poloha (Location)

Chcete-li vybrat místo, pro které se budou zobrazovat informace o počasí, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek**, vyberte možnost **Ostatní (Others)** a poté možnost **Poloha (Location)** pod nabídkou Počasí (Weather).

Zadejte název místa, pro které chcete na hodinkách zobrazit informace o počasí. Můžete také hledat podle PSČ.

Textové zprávy (Text Messages)

Můžete si přečíst zprávy (SMS atd.) na svých hodinkách. Stačí **stisknout ikonu zprávy** a potom **klepnutím** procházet zprávy.

Poznámka: Vaše hodinky zobrazí posledních několik textových zpráv. Nové příchozí zprávy nahradí starší.

Oznámení (Notifications)

Kromě příchozích zpráv vás hodinky mohou upozornit na příchozí telefonní hovory a další oznámení z chytrého telefonu, jako je iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype atd.

Abyste nastavili, která oznámení chcete na hodinkách dostávat, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek** a vyberte položku **Oznámení (Notifications)**. Poté můžete zapnout nebo vypnout oznámení z konkrétních aplikací.

Najít zařízení (Find Device)

Pokud budete chtít pomoc při hledání hodinek, můžete pomocí telefonu vytvořit dlouhou vibraci. Chcete-li tak učinit, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na **ikonu hodinek**, vyberte **ostatní (Others)** a poté **Najít zařízení (Find Device)**.

Poznámka: Hodinky budou muset být v dosahu Bluetooth.

Hudba vzdáleně (Music Remote)

Pomocí hodinek můžete vzdáleně ovládat hudbu na chytrém telefonu. Chcete-li přehrávat, pozastavovat a měnit skladby na dálku, **stiskněte** na hodinkách **ikonu přehrávače**.

Fotoaparát vzdáleně (Camera Remote)

Pomocí hodinek můžete vzdáleně ovládat fotoaparát a pořizovat fotky na chytrý telefon. Chcete-li fotografovat vzdáleně, otevřete v telefonu aplikaci fotoaparátu a na hodinkách **stiskněte ikonu spouště**.

RESETOVÁNÍ

Resetování (Reset)

Chcete-li hodinky resetovat a vrátit se k výchozímu nastavení, **přejděte na ikonu nastavení, stiskněte** možnost resetování a zvolte **ano (yes)**.

Poznámka: Resetování hodinek odstraní všechna data a odpojí je od chytrého telefonu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Sledujte ztrátu spojení s aplikací Da Fit

Pokud hodinky ztratily spojení s chytrým telefonem, postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda jsou hodinky plně nabité
- Spusťte na chytrém telefonu aplikaci Da Fit
- Vyberte **ikonu hodinek**
- Vyberte **Odebrat zařízení (Remove Device)**
- Otevřete v telefonu nastavení, vyberte Bluetooth a poté hodinky. Vyberte „zapomenout toto zařízení“ (forget this device).
- Ukončete aplikaci Da Fit. Pokud nevíte, jak v chytrém telefonu ukončit aplikaci, restartujte telefon.
- Spusťte na chytrém telefonu aplikaci Da Fit.
- Vyberte **ikonu hodinek** a poté Připojit zařízení

Poznámka: Pokud se vám po provedení těchto kroků stále nedaří znovu připojit hodinky, odinstalujte aplikaci Da Fit z telefonu, zrušte spárování s hodinkami v nastavení Bluetooth, restartujte telefon a znovu stáhněte aplikaci. Můžete postupovat podle kroků v části Začínáme.

Baterie vydrží méně než jeden den

Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, **dlouze stiskněte** hlavní obrazovku (s časem). Pokud je baterie plně nabitá a zcela se vybijí za méně než jeden den, napište nám na info@vigoshop.cz.

Hodinky se nenabíjí

Ujistěte se, že USB nebo zásuvka jsou napájeny. Chcete-li to zkontrolovat, jednoduše připojte telefon nebo jakékoli jiné zařízení k USB nebo do zásuvky. Zkontrolujte také, zda je nabíječka správně umístěna. Oba konektory se musí zarovnat s konektory hodinek na zadní straně.

Nelze spárovat s telefonem

Pokud nemůžete spárovat hodinky s telefonem, postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda jsou hodinky plně nabité
- Otevřete v telefonu nastavení, vyberte Bluetooth a poté hodinky. Vyberte „zapomenout toto zařízení“ (forget this device).
- Ukončete aplikaci Da Fit. Pokud nevíte, jak v chytrém telefonu ukončit aplikaci, restartujte telefon.
- Spusťte na chytrém telefonu aplikaci Da Fit.
- Vyberte **ikonu hodinek** a poté Připojit zařízení
- Můžete postupovat podle kroků v části Začínáme

Hodinky se nezapínají

Zkontrolujte, zda jsou hodinky plně nabité. Pokud si nejste jisti, jednoduše nabijte hodinky pomocí nabíječky, jak je uvedeno. **Dlouze stiskněte** tlačítko Domů ve spodní části obrazovky na několik sekund. Pokud se hodinky stále nezapínají, pošlete nám e-mail na adresu info@vigoshop.si

Pomalá reakce na dotyk

Pokud je procházení nabídky pomalé, hodinky vypněte a znovu zapněte.

Chcete-li hodinky vypnout, stiskněte ikonu vypnutí. Posunutím doleva přejděte na ikonu a potvrďte ji klepnutím na tlačítko Ano.

Chcete-li hodinky znovu zapnout, jednoduše obrazovku kdekoli na několik sekund stiskněte. Pokud se po několika sekundách stisknutí obrazovka nezapne, nabijte hodinky pomocí dodané nabíječky USB.

Nepřesné měření

Vaše hodinky sledují data, jako jsou kroky a srdeční frekvence. Mějte na paměti, že kroky mohou být počítány nepřesně, pokud při jiné aktivitě pohybujete zápěstím podobně, jako

když chodíte. Vezměte prosím na vědomí, že všechny uvedené informace jsou určeny pouze pro osobní vzdělávací nebo informační účely.

Obrazovka není dostatečně jasná

Zkontrolujte, zda je jas obrazovky nastaven na maximum. Chcete-li upravit jas hodinek, ***přejděte na ikonu nastavení a stiskněte tlačítko Jas (Brightness)***. Několikrát klepněte na jas a vyberte požadovanou úroveň jasu.

Poznámka: Mějte na paměti, že jas na hodinkách spotřebovává více baterie.

Nestálé upozornění na SMS a volání

Pokud nedostáváte upozornění na SMS a volání, vaše hodinky mohou být odpojeny, mimo dosah nebo bez napájení. Řešení těchto problémů naleznete v dalších částech pro odstraňování problémů.

Aplikace Da Fit zobrazuje příliš mnoho reklam

Da Fit je vyvíjen třetí stranou. Pokud máte v souvislosti s aplikací jakékoli stížnosti nebo návrhy, pošlete jim e-mail přímo.

ÚDRŽBA

- Pokud pásek zvlhne - například při pocení nebo sprchování - důkladně jej očistěte a osušte, než si ho opět nasadíte na zápěstí.
- Ujistěte se, že vaše pokožka je suchá, než si pásek znovu nasadíte.
- NIKDY nemyjte chytré hodinky domácími čisticími prostředky. Použijte čisticí prostředek bez mydla, důkladně opláchněte a otřete měkkým ručníkem nebo ubrouskem.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.