

SMART WATCH ATLANTIS



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Inteligentny zegarek Atlantis to połączenie najbardziej zaawansowanej technologii dotykowej, licznych funkcji smartfona i przydatnych aplikacji – a to wszystko zawsze na wyciągnięcie ręki. Został stworzony, aby towarzyszyć Państwu na każdym kroku.

Zawartość opakowania:

1 x smart watch z folią ochronną

1 x ładowarka USB

1 x instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Główne funkcje: wyświetlanie czasu, powiadomienia o połączeniach, budzik, WIADOMOŚCI i inne powiadomienia z lekkimi wibracjami lub dźwiękiem, mierzenie tętna i zawartości tlenu we krwi, liczenie kroków, przypomnienie o zbyt długim siedzeniu, pomiar jakości snu, powiadomienia SMS, Facebook, Twitter itp.

Kompatybilność ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth i aplikacji Da Fit.

Wodoodporność: IP67*

* IP67 oznacza całkowitą pyłoszczelność i ochronę przed zanurzeniem w wodzie – na głębokości od 15 cm do 1 metra

OSTRZEŻENIA

1. Instrukcja obsługi produktu opisuje funkcje produktu oraz sposoby użytkowania i obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby osiągnąć najlepsze rezultaty i zapobiec niepotrzebnym uszkodzeniom. Nie należy dowolnie wymieniać akcesoriów produktu ani samodzielnie rozkładać produktu na części, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
2. Kompatybilny z urządzeniami z systemem Android w wersji 4.4 lub iOS w wersji 8.0 i nowszych, które obsługują Bluetooth 4.0.
3. Przed pierwszym użyciem inteligentnego zegarka należy podłączyć go do ładowarki, aby aktywować urządzenie.
4. **Połączenie przez Bluetooth:**
 - A: należy włączyć zegarek oraz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym.
 - B: przy wyszukiwaniu urządzenia przez Bluetooth należy upewnić się, że zegarek nie jest powiązany z innymi kontami.
 - C: podczas wyszukiwania urządzenia przez Bluetooth należy umieścić zegarek jak najbliżej telefonu komórkowego.
5. Jeśli zegarek nie wyświetla powiadomienia push, należy upewnić się, że aplikacja Da Fit działa w tle, a powiadomienia są włączone (należy włączyć również funkcje dodatkowe).
6. Jeśli dane dotyczące ćwiczeń, snu i tętna nie synchronizują się z aplikacją, należy wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth.
7. Przed powiązaniem zegarka z innym kontem należy usunąć jego powiązanie z bieżącym kontem.
8. Jeśli ekran zegarka się nie podświetla, należy podłączyć go do ładowarki.
9. Jeśli zegarek nie reaguje na dotyk na środku, należy dotknąć ekranu nieco po lewej stronie – efekt będzie lepszy.
10. Nie należy porównywać niniejszej instrukcji z instrukcją sprzętu szpitalnego, zegarek NIE jest urządzeniem medycznym.
11. Przed użyciem należy zeskanować kod QR w instrukcji, aby pobrać aplikację i połączyć ją z zegarkiem.
12. Dla systemu Android: Należy zawsze przyznać aplikacji dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Aplikacja musi być zawsze włączona.
13. Po otrzymaniu zegarka należy ładować go przez 2–3 godziny.

Urządzenie jest wyposażone w sprzęt elektryczny, który w przypadku nieprawidłowego użytkowania może spowodować obrażenia ciała. Na przykład: dłuższy kontakt może powodować alergie skórne u niektórych użytkowników. Aby zmniejszyć podrażnienie, należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, które znajdują się na następnych stronach, aby zapewnić właściwe użytkowanie i pielęgnację.

- Podczas ładowania nie należy narażać urządzenia na działanie cieczy, wilgoci lub deszczu. Nie należy ładować urządzenia, gdy jest ono wilgotne, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym oraz obrażenia.
- Urządzenie należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Nie używać agresywnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują jakiegokolwiek istniejące dolegliwości, na które może mieć wpływ użytkowanie tego urządzenia.
- Nie należy zapinać paska zbyt ciasno. Jeśli urządzenie jest gorące lub ciepłe albo powoduje podrażnienie skóry lub dyskomfort, należy przerwać korzystanie z niego i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, np. kuchenki, świec lub kominka.
- Ten produkt NIE jest zabawką – nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom domowym bawić się nim. Zawsze przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. Połknięcie urządzenia lub jego drobnych części składowych może skutkować zadławieniem.
- Nigdy nie należy zgniatać, otwierać, próbować naprawiać ani demontować tego urządzenia. Takie postępowanie spowoduje utratę gwarancji i może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie używać urządzenia w saunie ani w łaźni parowej.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z żadnymi ostrymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zarysowania i uszkodzenia.
- Urządzenie, jego baterię oraz opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy sprawdzać powiadomień ani informacji na wyświetlaczu urządzenia podczas prowadzenia pojazdu ani w innych sytuacjach, w których rozproszenie uwagi mogłoby spowodować obrażenia ciała lub stanowić zagrożenie. Podczas ćwiczeń należy zawsze zwracać uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim otoczeniu.
- NIE rozkładać na części, modyfikować, przerabiać, przekłuwać ani NIE uszkadzać urządzenia ani baterii.
- NIE wyjmować baterii; nie jest ona przeznaczona do wymiany przez użytkownika.
- NIE należy narażać urządzenia lub baterii na działanie ognia, eksplozji ani innych zagrożeń.
- W przypadku posiadania wszczepionego rozrusznika serca lub innego wewnętrznego urządzenia elektronicznego przed użyciem czujnika tętna należy skonsultować się z lekarzem.

- Optyczny czujnik tętna na nadgarstku emituje zielone światło i od czasu do czasu miga. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorowania na padaczkę lub wrażliwości na migające światła.
- Wyrób, akcesoria, pulsometr i związane z nim dane są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych – a nie medycznych – i nie powinny być wykorzystywane do diagnozowania, monitorowania, leczenia jakichkolwiek chorób lub dolegliwości ani zapobiegania im.
- Odczyty tętna mają charakter wyłącznie poglądowy. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje błędnych odczytów. Technologia optycznego monitorowania tętna na nadgarstku zazwyczaj zapewnia najdokładniejsze oszacowanie tętna użytkownika, jednak istnieją pewne ograniczenia związane z tą technologią, które mogą spowodować, że niektóre odczyty tętna będą niedokładne w pewnych warunkach; mogą mieć na to wpływ cechy fizyczne użytkownika, dopasowanie urządzenia oraz rodzaj i intensywność aktywności.
- Monitor aktywności wykorzystuje czujniki, które śledzą ruch użytkownika i inne parametry. Dane i informacje są gromadzone przez urządzenie w celu oszacowania aktywności użytkownika i monitorowania jego parametrów (m.in. dane dotyczące kroków, snu, odległości, tętna i spalania kalorii), ale mogą być niedokładne.
- U osób cierpiących na egzemę, alergię lub astmę istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia podrażnień lub alergii skórnych spowodowanych noszeniem urządzenia.
- Niezależnie od tego, czy występują powyższe dolegliwości, w przypadku pojawienia się dyskomfortu lub podrażnienia skóry na nadgarstku, należy usunąć urządzenie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2–3 dni po zaprzestaniu noszenia urządzenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeżeli monitor aktywności jest w kontakcie ze spoconą skórą przez ponad dwie godziny, należy oczyścić i osuszyć opaskę oraz nadgarstek, aby uniknąć podrażnień skóry.
- Długotrwałe tarcie i ucisk mogą podrażniać skórę, dlatego po dłuższym noszeniu należy zrobić przerwę i zdjąć opaskę na godzinę.
- Należy regularnie czyścić nadgarstek i monitor aktywności, zwłaszcza po spoceniu się podczas ćwiczeń lub wystawieniu urządzenia na działanie substancji takich jak mydło lub detergenty, których cząstki mogą się osadzać na wewnętrznej stronie urządzenia.
- Monitor aktywności jest wodoodporny, jednak noszenie mokrej opaski nie jest dobre dla skóry.

PIERWSZE KROKI:

Należy zainstalować aplikację Da Fit na smartfonie

1. **Należy pobrać aplikację ze sklepu Play (Android) lub App Store (Apple):** W sklepie z aplikacjami na smartfonie z systemem Androidem lub iPhone należy pobrać **aplikację Da Fit**. Aplikacja jest potrzebna do synchronizacji danych z inteligentnym zegarkiem.

LOGO APLIKACJI:






2. Można również pobrać aplikację za pomocą kodu QR; wystarczy zeskanować poniższy kod



Sparowanie inteligentnego zegarka ze smartfonem

Należy upewnić się, że **WŁĄCZONA** jest funkcja Bluetooth w smartfonie.

Uruchomić aplikację Da Fit na smartfonie. Nacisnąć ikonę zegarka i wybrać swój inteligentny zegarek, aby sparować urządzenia. Zegarek jest zwykle widoczny pod nazwą „S01”. Należy wybrać nazwę zegarka, aby sparować go z telefonem. Hasło nie jest wymagane. U góry ekranu pojawi się informacja o połączeniu zegarka („Connected”) wraz z poziomem naładowania jego baterii.



Nastąpi automatyczna synchronizacja czasu, liczby kroków, tętna itp.

UWAGA:

Aplikacja nie znajdzie zegarka w następujących trzech przypadkach:

1. Nie włączono funkcji Bluetooth w telefonie.
2. Zegarek połączony jest z innymi telefonami komórkowymi.
3. Zegarek został już sparowany z telefonem przez Bluetooth z poziomu ustawień telefonu komórkowego.

WŁĄCZANIE zegarka

Gdy zegarek jest **WYŁĄCZONY**, wystarczy **nacisnąć i przytrzymać dowolne** miejsce na ekranie przez kilka sekund. Jeśli ekran nie włącza się po kilku sekundach naciśnięcia, należy naładować zegarek za pomocą dołączonej ładowarki USB.

WYŁĄCZANIE zegarka


Aby wyłączyć zegarek, należy **nacisnąć ikonę wyłączenia**. Wystarczy przesunąć palcem w lewo, aby przejść do ikony.

ŁADOWANIE ZEGARKA

Podłączyć kabel USB do komputera lub przejściówki w gnieździe smartfona. Następnie umieścić styki inteligentnego zegarka na stykach ładowarki, jak pokazano na obrazku.



Uwaga: Należy upewnić się, że styki ładowarki są umieszczone w prawidłowy sposób. Animacja ładowania zasygnalizuje poprawne rozpoczęcie procesu ładowania zegarka. Podczas ładowania zegarka wyświetlana jest ikona poziomej baterii. Po całkowitym naładowaniu baterii na ekranie będzie widoczny pełny symbol baterii.



STEROWANIE ZEGARKIEM

Ten inteligentny zegarek ma w pełni dotykowy ekran. Aby poruszać się po menu zegarka, wystarczy przesunąć palcem w lewo na ekranie. Należy nacisnąć wybraną ikonę, aby przejść do funkcji zegarka.

Rozjaśnianie ekranu po podniesieniu ręki: należy podnieść rękę, tak aby tarcza zegarka była ustawiona do wewnątrz w kierunku twarzy, a ekran urządzenia się rozjaśni.

USTAWIENIA I FUNKCJE

Język

Aby zmienić język urządzenia, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka**, wybrać **Inne** (Others), a następnie **Język** (Language). Można wybrać język angielski, chiński, francuski, hiszpański, włoski, portugalski i inne.

Format czasu (12-godzinny lub 24-godzinny)

Aby wyświetlać czas w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka**, wybrać **Inne** (Others), a następnie **Format czasu** (Time Formats). Następnie można przełączyć się między **12-godzinnym** a **24-godzinnym formatem czasu**.

Format jednostki (stopy lub metry)

Aby przełączyć się między metrycznymi i brytyjskimi jednostkami miary, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka**, wybrać **Inne** (Others), a następnie **Format jednostki** (Unit format). Następnie można przełączyć się między **metrycznymi** a **brytyjskimi jednostkami miary**.

Temperatura (stopnie Fahrenheita lub Celsjusza)

Aby przełączyć się między stopniami Fahrenheita lub Celsjusza, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka**, wybrać **Inne** (Others), a następnie **Format temperatury** (Temperature format) w sekcji Pogoda (Weather). Następnie można przełączyć się między **stopniami Fahrenheita** a **Celsjusza**.

Jasność ekranu

Aby ustawić jasność ekranu zegarka, należy **przesunąć palcem do ikony ustawień i nacisnąć Jasność** (Brightness). Należy kilka razy nacisnąć opcję jasności, aby ustawić jej wybrany poziom.

Tarcze zegarka

Można wybrać cyfrową (domyślną), analogową lub niestandardową tarczę zegarka z własnym zdjęciem. Aby zmienić tarczę zegarka, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka** i wybrać **Tarcze zegarka** (Watch Faces). Tarcza zegarka zmieni się automatycznie po zaznaczeniu wybranej opcji.

Aby ustawić własne zdjęcie jako tapetę tarczy zegarka, należy wybrać górną opcję w menu Tarcze zegarka, a następnie nacisnąć opcję **Edytuj** (Edit). Należy nacisnąć opcję **Wybierz zdjęcie** (Select picture), aby wybrać zdjęcie z dedykowanej aplikacji do zdjęć. Swoje zdjęcie można przenieść lub przyciąć. Należy zaznaczyć wybrany kolor tekstu oraz dane, które mają być wyświetlane na ekranie. Można wyświetlić datę, sen, tętno oraz kroki (Date, Sleep, Heart Rate, Steps).

Uwaga: Istnieje możliwość wyboru tylko spośród tych 3 tarcz zegarka. W przypadku chęci wyświetlenia określonego stylu zalecamy skorzystanie z opcji niestandardowej i wybranie własnego zdjęcia.

Alarmy

Na zegarku można ustawić maksymalnie 3 alarmy. Aby ustawić alarm, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka** i wybrać **Alarmy** (Alarms). Nacisnąć dowolny alarm, aby zmienić czas, a następnie wybrać **Zapisz** (Save). Alarm można powtarzać w określone dni, zaznaczając dni tygodnia w sekcji Powtórz(Repeat).

Monitorowanie snu

Aby monitorować sen, należy nosić zegarek w nocy. Dane dotyczące snu będą wyświetlane na zegarku, a także w aplikacji Da Fit na smartfonie.

Uwaga: funkcja monitorowania snu działa tylko w nocy.

Mierzenie tętna

Aby zmierzyć tętno, należy **nacisnąć i przytrzymać przycisk Pomiar tętna** (Measure HR) na zegarku. Można zdjąć palec z ekranu, gdy wyświetli się komunikat „Ładowanie...” (Loading...) i będzie czuć lekkie wibracje. Tętno wyświetli się na ekranie po kilku sekundach. Dane dotyczące tętna zostaną automatycznie zsynchronizowane z aplikacją Da Fit na smartfonie.

Istnieje również możliwość monitorowania tętna w ciągu całego dnia. Aby to zrobić, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka**, wybrać **Inne** (Others), a następnie włączyć **Całodzienny pomiar tętna** (Full-day Heart Rate). Nowa sekcja o nazwie „Całodzienny pomiar tętna” pojawi się w aplikacji na ekranie z dzisiejszymi zadaniami (Today).

UWAGA: Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, ważne jest ułożenie zegarka na rękę: około 2 cm powyżej kości nadgarstka (staw łokciowy).

Zegarek powinien dobrze przylegać do nadgarstka, a czujniki powinny stykać się ze skórą. Podczas pomiaru należy siedzieć nieruchomo i uspokoić się, nie należy mówić. Ręka musi być rozluźniona i nieruchoma. Jeśli występują duże różnice między wynikami, należy zrelaksować się na chwilę, a następnie ponowić pomiar tętna.

Należy upewnić się, że czujniki oraz skóra nie są zabrudzone. Włosy, kolor skóry, tatuaże i blizny mogą mieć wpływ na wyniki pomiaru. Pomiar opiera się na fotopletyzmoigrafii (PPG), więc na wyniki mogą wpływać czynniki fizjologiczne, np. krążenie, ucisk, stan skóry, rozmieszczenie żył itp. Niska temperatura wpływa na wyniki, więc należy zmierzyć puls w temperaturze pokojowej.

Monitorowanie aktywności

Domyślnie zegarek monitoruje aktywność, na przykład wykonywane kroki, i szacuje odległość na podstawie wprowadzonych danych osobowych, takich jak długość kroku. Można również monitorować uprawianie określonych sportów: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, skakanie (na skakance), badminton, koszykówka, piłka nożna.

Aby monitorować trening, należy **nacisnąć ikonę sportu** na zegarku. **Przesunąć w górę lub w dół**, aby przełączać się między sportami i **nacisnąć wybrany sport**, aby potwierdzić.

Uwaga: Domyślny ekran pokazuje tętno (ikona serca) i kroki (ikona kroku).

Pogoda

Aby zegarek pokazywał pogodę, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka**, wybrać **Inne** (Others), a następnie włączyć opcję **Pogoda** (Weather). Należy pamiętać o przyznaniu aplikacji dostępu do danych o lokalizacji.

Lokalizacja

Aby wybrać lokalizację wyświetlania informacji pogodowych, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka**, wybrać **Inne (Others)**, a następnie **Lokalizacja (Location)** w sekcji Pogoda.

Należy wpisać nazwę lokalizacji, dla której zegarek ma wyświetlać informacje pogodowe. Można również wyszukać lokalizację według kodu pocztowego.

Wiadomości SMS

Można odczytywać wiadomości (SMS itp.) z poziomu zegarka. Wystarczy **nacisnąć ikonę Wiadomości (Messages)**, a następnie nawigować między wiadomościami **dotykaniem**.

Uwaga: Zegarek wyświetli kilka ostatnich wiadomości tekstowych. Nowe wiadomości przychodzące zastąpią starsze.

Powiadomienia

Oprócz wiadomości przychodzących zegarek może informować o każdym przychodzącym połączeniu telefonicznym oraz innych powiadomieniach na smartfonie z aplikacji jak iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype itp.

Aby zdecydować, które powiadomienia mają być odbierane na zegarku, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka** i wybrać **Powiadomienia (Notifications)**. Następnie można włączyć lub wyłączyć powiadomienia z określonych aplikacji.

Opcja „Znajdź urządzenie”

W aplikacji smartfona można wybrać odpowiednią opcję, aby zlokalizować zegarek za pomocą wibracji. Aby to zrobić, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć **ikony zegarka**, wybrać **Inne (Others)**, a następnie opcję **Znajdź urządzenie (Find Device)**.

Uwaga: zegarek musi znajdować się w zasięgu Bluetooth.

Zdalne sterowanie muzyką

Za pomocą zegarka można zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki smartfona. Aby zdalnie odtwarzać, zatrzymywać i zmieniać utwory, należy **nacisnąć ikonę odtwarzacza** na zegarku.

Zdalne sterowanie aparatem

Za pomocą zegarka można zdalnie sterować aparatem smartfona. Aby zdalnie robić zdjęcia, należy otworzyć aplikację aparatu na smartfonie i **nacisnąć ikonę migawki** na zegarku.

RESETOWANIE

Resetowanie

Aby zresetować zegarek i przywrócić ustawienia domyślne, **należy przejść do ikony ustawień, nacisnąć** przycisk resetowania i wybrać **tak** (yes).

Uwaga: Reset zegarka spowoduje usunięcie jego wszystkich danych i rozłączenie go ze smartfonem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zegarek utracił połączenie z aplikacją Da Fit

Jeśli zegarek utracił połączenie ze smartfonem, należy wykonać następujące kroki:

- Upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany
- Otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie
- Wybrać **ikonę zegarka**
- Wybrać opcję **Usuń urządzenie** (Remove Device)
- Otworzyć ustawienia w smartfonie, wybrać opcję Bluetooth, a następnie zaznaczyć zegarek. Wybrać opcję „zapomnij to urządzenie” („forget this device”).
- Wyłączyć aplikację Da Fit. Jeśli nie wiadomo, jak wyłączyć aplikację na smartfonie, należy uruchomić telefon ponownie.
- Uruchomić aplikację Da Fit na smartfonie.
- Wybrać **ikonę zegarka**, a następnie zaznaczyć opcję Połącz urządzenie (Connect Device).

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tych kroków nadal nie można ponownie połączyć zegarka, należy odinstalować aplikację Da Fit ze smartfona, zapomnieć zegarek w ustawieniach Bluetooth, uruchomić ponownie telefon i ponownie pobrać aplikację. Następnie można wykonać czynności opisane w części Pierwsze kroki.

Bateria wyczerpuje się w ciągu jednego dnia

Należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, należy **nacisnąć i przytrzymać** palcem na ekranie głównym (wyświetlającym czas). Jeśli bateria jest w pełni naładowana i wyczerpuje się całkowicie w ciągu mniej niż jednego dnia, prosimy o kontakt pod adresem info@vigoshop.pl.

Zegarek się nie ładuje

Należy upewnić się, że gniazdo USB lub gniazdko jest zasilane. Aby to sprawdzić, wystarczy podłączyć telefon lub inne, dowolne urządzenie do portu USB lub gniazdko. Należy również sprawdzić, czy ładowarka jest ustawiona prawidłowo. Dwa styki ładowarki muszą być ustawione równo ze stykami z tyłu zegarka.

Nie można sparować z telefonem

Jeśli zegarek nie może zostać sparowany ze smartfonem, należy wykonać następujące kroki:

- Upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany
- Otworzyć ustawienia w smartfonie, wybrać opcję Bluetooth, a następnie zaznaczyć zegarek. Wybrać opcję „zapomnij to urządzenie” („forget this device”).
- Wyłączyć aplikację Da Fit. Jeśli nie wiadomo, jak wyłączyć aplikację na smartfonie, należy uruchomić telefon ponownie.
- Uruchomić aplikację Da Fit na smartfonie.
- Wybrać **ikonę zegarka**, a następnie zaznaczyć opcję Połącz urządzenie (Connect Device).
- Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w części Pierwsze kroki.

Zegarek nie włącza się

Należy upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany. W przypadku wątpliwości wystarczy naładować zegarek za pomocą dołączonej ładowarki. **Należy nacisnąć i przytrzymać** przez kilka sekund przycisk strony głównej (Home) na dole ekranu. Jeśli zegarek nadal się nie WŁĄCZA, prosimy skontaktować się z nami pod adresem info@vigoshop.pl.

Opóźniona reakcja na dotyk

Jeśli nawigacja w menu jest wolna, należy wyłączyć, a następnie włączyć zegarek.

Aby wyłączyć zegarek, należy nacisnąć ikonę wyłączenia. Wystarczy przesunąć palcem w lewo, aby przejść do ikony i potwierdzić, naciskając przycisk tak.

Aby ponownie WŁĄCZYĆ zegarek, wystarczy nacisnąć i przytrzymać dowolne miejsce na ekranie przez kilka sekund. Jeśli ekran nie włącza się po kilku sekundach naciskania, należy naładować zegarek za pomocą dołączonej ładowarki USB.

Niedokładne pomiary

Zegarek monitoruje dane, takie jak kroki i tętno. Należy pamiętać, że zegarek może niewłaściwie liczyć kroki w przypadku poruszania ręką w podobny sposób, jak podczas chodzenia. Należy pamiętać, że wszystkie przedstawione informacje są przeznaczone wyłącznie do osobistych celów edukacyjnych lub informacyjnych.

Ekran nie jest wystarczająco jasny

Należy upewnić się, że ustawiona jest maksymalna jasność ekranu. Aby ustawić jasność ekranu zegarka, należy **przesunąć do ikony ustawień i nacisnąć Jasność** (Brightness). Należy kilka razy nacisnąć opcję jasności, aby ustawić jej wybrany poziom.

Uwaga: Należy pamiętać, że większa jasność zegarka skraca czas pracy baterii.

Nieregularne otrzymywanie powiadomień o SMSach i połączeniach

Brak powiadomień o SMSach i połączeniach może oznaczać, że połączenie zostało zerwane, zegarek znajduje się poza zasięgiem lub się rozładował. Należy zapoznać się z pozostałymi sekcjami w tym dziale, aby rozwiązać dowolny z tych problemów.

Aplikacja Da Fit wyświetla zbyt wiele reklam

Aplikacja Da Fit została stworzona przez firmę zewnętrzną. W przypadku jakichkolwiek skarg lub sugestii dotyczących aplikacji należy skontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

KONSERWACJA

- Jeśli opaska zmoknie (np. od potu lub podczas kąpieli), należy dokładnie ją oczyścić i osuszyć przed ponownym założeniem na nadgarstek.
- Przed ponownym założeniem opaski należy upewnić się, że skóra jest sucha.
- NIE należy czyścić inteligentnego zegarka środkami czyszczącymi do użytku domowego. Należy użyć detergentu bez mydła, dokładnie spłukać i wytrzeć miękkim ręcznikiem lub chusteczką.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.